



# OnePlus NORD 6

## Kullanım Kılavuzu

Yazılım güncellemeleri nedeniyle, yazılım arayüzüyle ilgili deneyiminiz (yazılım özellikleri, kullanıcı arayüzleri ve etkileşim deneyimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yazılım özellikleri, kullanıcı arayüzleri ve etkileşim deneyimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bu kılavuzda sunulan arayüzden farklı olabilir. Yazılım arayüzü değişikliklere tabidir.



|  |           |
|--|-----------|
| .....                                  | 1         |
| <b>BAŞLANGIÇ</b> .....                 | <b>3</b>  |
| CIHAZINIZI KURMA .....                 | 3         |
| PİL VE ŞARJ .....                      | 3         |
| FİZİKSEL DÜĞMELER .....                | 4         |
| ONEPLUS CIHAZINA VERİ AKTARIMI .....   | 5         |
| <b>TEMEL BİLGİLER</b> .....            | <b>6</b>  |
| TEMEL HAREKETLER .....                 | 6         |
| UYGULAMALARI YÜKLEME VE KALDIRMA ..... | 6         |
| UYGULAMALARI KULLANMA .....            | 7         |
| ANA EKRAN.....                         | 8         |
| BİLDİRİM.....                          | 9         |
| GOOGLE ASİSTAN .....                   | 10        |
| <b>AYARLAR</b> .....                   | <b>11</b> |
| Wi-Fi.....                             | 11        |
| MOBİL AĞ .....                         | 11        |
| BLUETOOTH .....                        | 12        |
| BAĞLANTI VE PAYLAŞIM .....             | 12        |
| ANA EKRAN VE KİLİT EKRANI .....        | 155       |
| EKİRAN VE PARLAKLIK.....               | 166       |
| SES VE TITREŞİM.....                   | 177       |
| BİLDİRİMLER VE DURUM ÇUBUĞU .....      | 1818      |
| UYGULAMALAR .....                      | 190       |
| ŞİFRE VE GÜVENLİK.....                 | 200       |
| GİZLİLİK.....                          | 222       |
| KONUM .....                            | 233       |

|  |            |
|--|------------|
| GÜVENLİK VE ACIL DURUM .....                                   | 244        |
| PİL .....  | 244        |
| ÖZEL ÖZELLİKLER .....  | 245        |
| DIJİTAL DENGE VE EBEVEYN DENETİMLERİ .....                     | 256        |
| EK AYARLAR .....   | 266        |
| CIHAZ HAKKINDA .....   | 300        |
| KULLANICILAR VE HESAPLAR .....                                 | 311        |
| GOOGLE .....   | 311        |
| YARDIM VE GERİ BİLDİRİM .....                                  | 312        |
| <b>UYGULAMALAR .....</b>                                       | <b>312</b> |
| TELEFON .....  | 312        |
| KİŞİLER .....  | 333        |
| DOSYALARIM .....   | 333        |
| MESAJLAR .....   | 344        |
| HAVA DURUMU .....  | 344        |
| HESAP MAKİNESİ .....   | 355        |
| KAYIT CİHAZI .....   | 355        |
| NOTLAR .....   | 365        |
| FOTOĞRAFLAR .....  | 36         |
| SAAT .....   | 37         |
| TELEFONU KOPYALA .....   | 38         |
| GOOGLE UYGULAMALARI .....                                      | 38         |
| PLAY STORE .....   | 39         |
| <b>GELİŞMİŞ .....</b>  | <b>39</b>  |
| OYUNLAR .....  | 39         |
| UYGULAMA KOPYALAYICI .....                                     | 41         |
| <b>YENİDEN BAŞLATMA, GÜNCELLEME, YEDEKLEME, KURTARMA .....</b> | <b>41</b>  |
| YENİDEN BAŞLAT VEYA ZORLA YENİDEN BAŞLAT .....                 | 41         |
| SİSTEM GÜNCELLEMELERİ .....                                    | 411        |
| YEDEKLEME VE GERİ YÜKLEME .....                                | 412        |
| FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA .....                             | 422        |
| <b>ERİŞİLEBİLİRLİK .....</b>                                   | <b>423</b> |
| ARAMALARI SONLANDIRMAK İÇİN GÜÇ DÜĞMESİNE BASIN .....          | 423        |
| BÜYÜTME .....  | 433        |
| RENK DÜZELTME .....  | 433        |
| RENK GÖRME GELİŞTİRME .....                                    | 433        |
| RENK TERS ÇEVİRME .....  | 444        |
| YÜKSEK KONTRASTLI METİN .....                                  | 444        |

## Başlangıç

**Cihazınız hakkında daha fazla bilgi edinin ve kullanmaya başlayın.**

### Cihazınızı kurma

#### SIM kartı takma

1. SIM Kart Çıkarma Aletini, SIM kart yuvasındaki küçük deliğe yerleştirin. SIM kart yuvasını dışarı çıkarmak için çıkarma aletini deliğe sıkıca bastırın.
2. SIM kart tepsisini yuvadan yavaşça dışarı çekin.
3. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin.
4. SIM kart tepsisini cihazınıza tekrar takın.

\* Orijinal Nano-SIM kartını kullanın. Orijinal olmayan kartlar hasara neden olabilir.

#### OnePlus cihazınızı başlatma

Telefonu başlatmak için **güç düğmesini** birkaç saniye basılı tutun. Telefonunuz açılmıyorsa, şarj etmeniz gerekebilir.

#### Kurulum Sihirbazı

Telefonu ilk kez başlattığınızda (veya fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra), **Kurulum Sihirbazı** dil, yazılım düğmeleri, hareketler, parmak izi kilidi açma ve diğer özellikler dahil olmak üzere tüm özellikleri özelleştirmenize olanak tanır. Bunları daha sonra değiştirmek isterseniz, Ayarlar uygulamasında telefonu kurduktan sonra bunu yapabilirsiniz.

#### Pil ve şarj

**Telefonu ilk aldığınızda veya uzun süre kullanmadıysanız şarj etmeniz gerekir.**

#### Güvenlik Bilgileri

1. Güvenliğinizi sağlamak ve cihazın zarar görmesini önlemek için yalnızca resmi şarj cihazını ve USB kablosunu kullanın.
2. OnePlus cihazı, USB Type-C kablosunu destekler.
3. Elektrik israfını önlemek için şarj işlemi bittiğinde şarj cihazını prizden çıkarın.
4. Şarj olurken telefonunuzun üzerine hiçbir şey koymayın.

## Pili şarj etme

1. USB kablosunu adaptöre takın;
2. USB kablosunu telefonun USB bağlantı noktasına takın.
3. Adaptörü bir elektrik prizine takın.
4. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, USB kablosunu telefondan ve adaptörü prizden çıkarın.

## Güç tasarrufu yapın ve pil ömrünü uzatın

Aşağıdakileri yaparak güç tüketimini azaltın:

1. Cihaz kullanılmadığında ekranı kapatın.
2. Pil seviyesi düşük olduğunda **Pil Tasarrufu** modunu açın.
3. Bluetooth ve Wi-Fi'yi kullanmadığımızda devre dışı bırakın.
4. Ayarlar'dan ekran parlaklığını azaltın ve uyku süresini kısaltın.
5. Kullanmadığınız uygulamaları silin.

## Şarj

Şarj için OnePlus şarj cihazını ve USB kablosunu kullandığınızda, telefonunuzu güvenli ve hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.

15°C ile 35°C arasında kullanılması önerilir.

## Fiziksel düğmeler

### Güç düğmesi

Güç düğmesi, telefonun sağ tarafında bulunur.

- Cihaz kapalıyken, cihazı açmak için güç düğmesini basılı tutun.
- Sesli Asistan'ı kullanmak için güç düğmesini basılı tutun.
- Cihaz açıkken Acil Durum/Kapatma/Yeniden Başlatma için güç düğmesine ve ses açma düğmesine aynı anda basın.
- Ekranı açmak/kapatmak için güç düğmesine tıklayın.

### Ses düğmesi

Ses düğmesi, telefonun sol tarafında bulunur.

- Müzik veya video oynatırken, medya sesini ayarlamak için ses düğmesine basın.
- Arama sırasında arama sesini ayarlamak için ses düğmesine basın.

- Gelen bir arama aldığınızda zil sesini kapatmak için ses düğmesine basın.

## Kısayol tuşları

Kısayol tuşlarını kullanarak hızlı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

- Cihazı kapatmak için güç düğmesini ve ses açma düğmesini aynı anda basılı tutun.
- Ekran görüntüsü almak için güç düğmesini ve ses kısma düğmesini aynı anda basılı tutun.
- Cihaz kapalıyken kurtarma moduna erişmek için güç düğmesini ve ses kısma düğmesini aynı anda basılı tutun.
- Cihazı zorla kapatmak için güç düğmesine ve ses açma düğmesine 10 saniye boyunca uzun basın.

## Verileri OnePlus cihazına aktarın

**Clone Phone**, kişiler, mesajlar ve fotoğraflar dahil olmak üzere tüm verilerinizi eski cihazınızdan yeni OnePlus cihazınıza hızlı bir şekilde aktarabilir.

Eski telefonunuzda yalnızca OnePlus Switch yüklüyse, Clone Phone'u indirmek için yeni QR kodunu taramanız gerekir.

- **Eski cihaz OnePlus veya başka bir Android cihazsa:**
  1. Clone Phone'u açın. "**Bu yeni telefon**" seçeneğini seçin, ardından eski telefonunuzun türünü seçin. Yeni telefon ekranındaki talimatları izleyin. Eski telefonunuza Clone Phone'u indirin ve yükleyin.
  2. Yeni telefonunuzda Devam'a dokununuz.
  3. Eski telefonunuzda Clone Phone'u açın, "**Bu eski telefon**" seçeneğini seçin ve iki telefonu bağlamak için yeni telefonunuzdaki QR kodunu tarayın.
  4. İki telefonu bağladıktan sonra, eski telefonunuzdan aktarmak istediğiniz verileri seçin. Başlatmak için dokununuz. Ardından aktarım tamamlanana kadar bekleyin.
- **Eski cihaz iPhone ise:**
  1. iOS cihazınızın verilerini iCloud ile senkronize edin ve eski telefonunuza Clone Phone uygulamasını indirin telefonunuza indirin.
  2. Yeni cihazda Clone Phone uygulamasını açın ve "**Bu yeni telefon**" seçeneğini seçin, ardından **iPhone'a** dokununuz.
  3. iCloud hesabınıza giriş yapın ve Clone Phone'da iki telefonu bağlayın.
  4. Verileri içe aktarmaya başlayın.
  5. Tüm veri aktarım sürecini bir Wi-Fi ağına bağlıyken tamamlamanız önerilir ve Clone Phone her zaman ekranda kalmalıdır. iCloud sunucusuyla bağlantınız kesilirse, lütfen iCloud'a tekrar giriş yapmayı deneyin ve veri aktarımına devam edin. Uyumluluk sorunları nedeniyle yalnızca belirli veri formatlarının aktarılabilceğini lütfen unutmayın.


## Temel Bilgiler

**OnePlus cihazınızı kullanmayı öğrenin.**


### Temel hareketler

Telefonunuzu ve uygulamalarınızı kontrol etmek için dokunma, sürükleme, kaydırma ve yakınlaştırma gibi temel hareketleri kullanmayı öğrenin.

1. Uygulamaya girmek veya uygulamayı seçmek için dokununuz.




2. Bir web sayfasını veya listeyi görüntülerken, yukarı veya aşağı kaydırarak sayfayı kaydırın.




3. Sekmeler arasında geçiş yapmak, sayfaları değiştirmek veya hava durumu / takvim / fotoğraflar / uygulama listesindeki içeriği kaydırmak için parmağınızla sola veya sağa kaydırın.



4. Görüntüler ve web sayfaları için iki parmakla yakınlaştırma yapın.



5. Gelişmiş ayarlar için açılır pencereyi açmak veya düzenleme durumuna girmek için ekrana basılı tutun.



### Uygulamaları yükleme ve kaldırma

#### Play Store'dan uygulama yükleme

Cihazınızda bulunan Play Store'dan uygulamaları indirip yüklemeniz önerilir. Play Store'u açarak anahtar kelimelerle veya ekranda uygulamaları arayın.

- Uygulama ayrıntılarını görüntülemek için uygulama simgesine dokununuz.

- Uygulamaları indirmek ve yüklemek için **Yükle**'ye dokunun.
- \* Uygulamaları Wi-Fi ağı üzerinden indirmeniz önerilir.
- \* İndirdiğiniz uygulamaların yeni güncellemeleri size hatırlatılacaktır. (Evet/Hayır'ı seçin)

## Uygulamaları kaldırma

Uygulamaları şu şekilde kaldırın:

- Ana ekranda uygulama simgesini basılı tutun ve **Uygulama bilgileri** > **Kaldır** seçeneğine gidin.
  - Uygulama çekmecesinde, uygulama simgesine uzun basın ve **Kaldır**'ı seçin.
  - **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulama yönetimi** > **Uygulama listesi** bölümüne gidin ve uygulamayı seçin. Ardından Uygulama bilgileri bölümüne gidin ve Kaldır seçeneğini seçin.
- \* Bazı önceden yüklenmiş uygulamalar kaldırılamaz.

## Uygulamaları kullanma

Uygulamaları açma, uygulamalar arasında geçiş yapma, uygulamaları kapatma ve uygulama bilgilerini görüntüleme hakkında bilgi edinin.

### Uygulama çekmecesini

Ana ekranda yukarı kaydırarak uygulama çekmecesindeki tüm uygulamalarınızı görüntüleyin

### Uygulamaları açma

Masaüstündeki veya uygulama çekmecesindeki uygulama simgesine dokunarak uygulamayı açın.

### Uygulama bilgilerini görüntüleme

Uygulama simgesine uzun basın ve açılan kutuda **Uygulama bilgisi**'ni seçerek uygulama bilgilerini ve ayar seçeneklerini görüntüleyin.

### Uygulamalar arasında geçiş yapın

- **Gezinme hareketlerinde**, alt çubuk boyunca sola veya sağa kaydırarak uygulamalar arasında geçiş yapın.
- **Geri**, **Ana Sayfa** ve **Son Kullanılanlar** gezinme düğmelerini ayarladıktan sonra, gezinme çubuğundaki **Son Kullanılanlar** düğmesine dokunarak uygulamalar arasında geçiş yapın.

### Uygulamaları kapatma


- **Navigasyon hareketlerinde**, ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırın ve basılı tutun, ardından uygulama kartında yukarı kaydırarak uygulamaları kapatın.
- **Son Kullanılanlar** düğmesine dokunun ve uygulama kartında yukarı kaydırarak uygulamaları kapatın.

## Arka plan görevlerini temizleme

- **Navigasyon hareketlerinde**, ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırın ve basılı tutun, ardından "Tümünü Temizle"ye dokunarak arka plan görevlerini temizleyin.
- **Son Kullanılanlar** düğmesine dokunarak son kullanılan uygulamalar listesine girin, ardından "Tümünü Temizle"ye dokunarak arka plan görevlerini temizleyin.

\* Sabitlenmiş uygulamalar kapatılmaz.

## Arka plan uygulamalarını kilitleyin

Son uygulamalar listesinde, menü seçeneklerine erişmek için uygulama kartının sağ üst köşesindeki  simgesine tıklayın. Uygulamanın kapatılmasını veya temizlenmesini engellemek için **Kilitle**'yi seçin.

## Ana ekran

Telefonunuzu kişiselleştirmek için **duvar kağıtlarını, simgeleri, widget'ları, düzeni, geçişleri ve ana ekran ayarlarını** nasıl yapacağınızı öğrenin.

## Uygulama simgeleri ve klasörler

- Ana ekrandan yukarı kaydırarak uygulama çekmecesini açın.
- Çekmecede, bir uygulama simgesine basıp sürükleyerek ana ekrana ekleyin.
- Bir uygulama simgesini ana ekrandaki başka bir uygulamanın üzerine sürükleyerek bir klasör oluşturun.

## Duvar kağıtları

Ana ekrandaki boş bir alana uzun basın ve **Arka Planlar**'ı seçerek ana ekran ve kilit ekranı arka planınızı ayarlayın.

## Simgeler

Ana ekrandaki boş bir alana uzun basın ve **Simgeler**'i seçerek ana ekrandaki simgeleri ayarlayın.

## Widget

Ana ekrandaki boş bir alana uzun basın ve **Widget'lar**'ı seçin, ardından bir widget'a basın ve ana ekrana sürükleyin.

## Düzen

Ana ekrandaki boş bir alana uzun basın ve **Düzen'i** seçin. Masaüstü ızgaralarının sayısını ayarlayın.

## Geçiş

Ana ekrandaki boş bir alana uzun basın ve **Geçişler'i** seçin. Ana ekrandaki sayfa geçiş stilini seçin.

Daha

Daha ayrıntılı ana ekran ayarları, Ayarlar > Ana ekran ve Kilit ekranı bölümünden yapılabilir.

## Bildirim

Yeni bir sistem bildirim veya uygulama bildirim alındığında, durum çubuğunda ilgili simge görüntülenir. Uygulama sayfasının üstünden veya ana ekranın herhangi bir yerinden aşağı kaydırarak bildirim panelini açın.


- Bildirimleri sağa kaydırarak silebilirsiniz (Bazı bildirimlerin silinmesi için ilgili uygulamanın kapatılması gerekir).
- Bir bildirim **uzun basarak** o uygulamanın bildirim ayarlarına girebilirsiniz.
- Üç seçenek vardır: Bildirimi kapat / sessiz olarak ayarla / diğer ayarlar.


















## Hızlı Ayarlar

- Belirli işlevleri hızlı bir şekilde açmak veya kapatmak için hızlı ayarlar simgesine dokunun.
- Hızlı ayarlar menüsündeki bir simgeye basılı tutarak ilgili ayarlar arayüzünü açın.
- Daha fazla düğmeyi görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın.

## Durum simgeleri

Durum simgeleri, ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda görüntülenir. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardır.

|   |   |
|---|---|
|  Sinyal gücü |  Konum hizmeti etkin |
|  Wi-Fi       |  Alarm etkin         |

|   |                   |   |                             |
|---|-------------------|---|-----------------------------|
|    | SIM kart yok      |  | Sessiz mod etkin            |
|    | Dolaşım           |  | Titreşim modu etkin         |
|    | GPRS ağına bağlı  |  | Uçak modu etkin             |
|    | UMTS ağına bağlı  |  | Normal şarj                 |
|    | HSDPA ağına bağlı |  | Pil kapasitesi              |
|    | HSPA+ ağına bağlı |  | Wi-Fi hotspot etkin         |
|    | LTE ağına bağlı   |  | Oyun modu etkin             |
|    | 5G ağına bağlı    |  | Rahatsız etmeyin modu etkin |
|  | Bluetooth etkin   |   |                             |

## Google Asistan

\* Google Asistan'ı ilk kez kullanırken, talimatları izleyerek Google hesabınıza giriş yapın.

Ana ekran düğmesini basılı tutarak, telefon ekranının köşesinden yukarı kaydırarak ("**Navigasyon** hareketleri"ni etkinleştirdiyse), güç düğmesine basarak veya sadece "Hey Google" diyerek Google Asistan'a hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Google Asistan ile şunları yapabilirsiniz:

- Hareket halindeyken hızlı telefon görüşmeleri yapabilirsiniz (ör. "Annemi ara")
- Kısa mesajlar gönderebilirsiniz (ör. "Sara'ya geç kalacağım diye mesaj at")
- Hatırlatıcılar ayarlayın (ör. "John'a doğum günü hediyesi almamı hatırlat")
- Selfie çekmek (ör. "Selfie çek")
- Takvim etkinlikleri ayarlayabilirsiniz (ör. "Yarın 7-9 arası Charlie ile akşam yemeği için takvim etkinliği ayarla")
- Müzik çalın (ör. "YouTube'da caz müziği çal")
- Yerlere git (ör. "Eve nasıl gidilir?")
- Hava durumu bilgisi (ör. "Bugün şemsiyeye ihtiyacım var mı?")

## Ayarlar

Telefonunuzun ağ ve hesabını yapılandırın veya telefonunuzu kurun

### Wi-Fi

Wi-Fi üzerinden internete bağlanın.

#### Wi-Fi'ye bağlanın

1. Ayarlar > Wi-Fi'ye girin, Wi-Fi'ye dokunun.
2. Listedeki bir Wi-Fi ağı seçin.
3. Seçtiğiniz şifrelenmemiş Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlanacaksınız. Şifrelenmiş bir ağa bağlanmak için şifreyi girin ve onay işaretine dokunun.

\* Ağ ekle'yi seçerek bir Wi-Fi ağını manuel olarak da ekleyebilirsiniz.

#### ● Wi-Fi Asistanı:

- **En iyi Wi-Fi ağına otomatik bağlanma:** Seçenek açık olduğunda, sistem en iyi Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlanır.
- **Çift kanal hızlandırma:** Bu seçenek etkinleştirildiğinde, daha hızlı bir internet deneyimi için Wi-Fi ve mobil veriyi aynı anda kullanabilirsiniz.

### Gelişmiş ayarlar

Ayarlar > Wi-Fi > ⋮ > Diğer Ayarlar'a tıklayın

- **Kaydedilen ağlar:** Başarıyla bağlanılan ağlar.
- **Sertifikaları yükle:** Diğer uygulamalardaki dosyalara göz atın (son dosyalar).
- **Wi-Fi durum göstergesi:** Bant Genişliği etiketini açın veya kapatın; Wi-Fi durum numarası görüntülenir.  
\*Wi-Fi durum ekranını ayarlamak, Wi-Fi işlevselliğini etkilemez.
- **Wi-Fi veri kullanımı:** Toplam veri kullanımı ve farklı uygulamaların veri kullanımı dahil olmak üzere Wi-Fi veri kullanımınızı buradan görüntüleyebilirsiniz.
- Wi-Fi Direct

### Mobil ağ

Mobil veriyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Ayarlar > Mobil ağ seçeneğine gidin ve **Mobil veri özelliğini** etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Genel ayarlar

İkinci SIM kartı taktığınızda, arama yaparken de interneti kullanmaya devam edebilirsiniz.

## Veri kullanımı

Mobil veri ve Wi-Fi trafiği kullanımına ilişkin istatistikleri kontrol edebilirsiniz.

## Ağ ayarları

**Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri** bölümüne gidin ve ağı açın veya kapatın.

- **Veri tasarrufu:** Bu özellik açıldığında, arka planda çalışan uygulamalar, özellikle kısıtlamasız olarak ayarlanmadıkça mobil ağınız üzerinden yeni mesaj alamaz.
- **Ağ erişimi:** Farklı uygulamaları kullandığımızda, Wi-Fi ve mobil veri, Yalnızca Wi-Fi, Yalnızca Mobil Veri ve Ağ erişimini devre dışı bırak ağ erişimi gibi farklı ağ kullanım yöntemleri ayarlayabilirsiniz.

## Bluetooth

Bluetooth, kulaklıklar ve klavyeler gibi Bluetooth özellikli cihazlara bağlanmanızı sağlar.

- **Ayarlar > Bluetooth'a** gidin, kullanılabilir cihazlar listesinden bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için eşleştirme kodunu girin.
- \* Bluetooth cihazınız açık olmasına rağmen bulunamıyorsa, cihazın kılavuzuna bakın ve talimatları izleyerek cihazı eşleştirme moduna geçirin ve bağlanın.

## Diğer Ayarlar

- **Cihaz ses seviyesi senkronizasyonu:** Bluetooth cihazınızın ses seviyesini bu cihazla senkronize edin.
- **Ekran kodek standardı:** Eşleştirilmiş cihazlar için geçerli kodek standartlarını görüntüleyin.

## Bağlantı ve paylaşım

Kişisel erişim noktası ve ekran paylaşımını paylaşmak için **Ayarlar > Bağlantı ve paylaşım'a** gidin.

## Uçak modu

Cihazınızı uçak moduna geçirdikten sonra arama yapamazsınız, ancak ağ veya telefon bağlantısı gerektirmeyen diğer uygulamaları okuyabilir, oyun oynayabilir, video izleyebilir veya kullanabilirsiniz.

## Kişisel erişim noktası

Mobil verinizi veya Wi-Fi bağlantınızı diğer cihazlarla paylaşın. Bu, daha fazla mobil veri ve pil gücü tüketebilir.

\* Kişisel erişim noktalarını bağlamanın iki yolu sunulacaktır:

1. QR kodu: QR kodunu tarayın ve bu Wi-Fi ağına bağlanın.
2. Kişisel erişim noktası şifresi: **Kişisel erişim noktası > Erişim noktası ayarları > Ad ve Şifre**'yi değiştirin.

● **Hotspot ayarları:** Kişisel hotspot adını ve şifresini ayarlayın.

\* **Hotspot'u gizle:** Bu hotspot'u gizleyerek yalnızca manuel olarak bağlanılmasını sağlayabilirsiniz.

\* **Wi-Fi 6'yı kullan:** Wi-Fi 6 protokolü daha hızlı bir bağlantı sağlar. Wi-Fi 6 kullanan erişim noktası, bazı eski cihaz modellerinde bulunmayabilir.

● **Bağlantı yönetimi:** Engelleme listesi, cihaz bağlantı sınırı ve veri kullanım sınırı ayarlanabilir.

● **Kişisel erişim noktasını otomatik olarak kapat:** 10 dakika boyunca hiçbir cihaz bağlı olmadığında bu erişim noktasını otomatik olarak kapat.

● **Bluetooth paylaşımı:** Bluetooth paylaşımı ile cihazınızın mobil verisini veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

● **USB paylaşımı:** Telefonunuzun ağ bağlantısını paylaşmak için bir USB kablosu kullanarak bir cihaza bağlanın.

● **Ethernet paylaşımı:** Telefonunuzun ağ bağlantısını paylaşmak için bir Ethernet kablosuna bağlanın. Cihazınızın mobil verisini veya Wi-Fi ağını Bluetooth paylaşımı yoluyla diğer cihazlarla paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyin.

## VPN

**Ayarlar > Bağlantı ve paylaşım > VPN'e** gidin. Ardından, "+" işaretine tıklayın, VPN adını, türünü, sunucu adresini ve diğer bilgileri girdikten sonra VPN'i ekleyin.

## Özel DNS

Özel DNS, şifreli aktarım için kullanılan bir mekanizmadır. Bağlandıktan sonra ağ güvenliğini artırmaya yardımcı olur, ancak ağ gecikmesine ve bağlantı hatasına da yol açabilir. **Belirtilen Özel DNS**'yi seçerseniz, lütfen cihazınızın ağ durumuna dikkat edin.

## Android Auto

Araç ekranınızda uygulamaları kullanın.

## Ekran Yayı

Telefonunuzun ve ekran cihazının aynı ağa bağlı olduğundan veya ekran cihazında kablosuz ekran işlevinin açık olduğundan emin olun. Telefon ekranınızı ekran cihazına aktarmak için telefonunuzu ekran cihazıyla eşleştirin.

Miracast işlevini kullanmadan önce, TV'nizin, projektörünüzün, ekranınızın ve diğer görüntüleme

cihazlarınızın Miracast işleviyle uyumlu olduğundan ve cihazın bu işlevinin açık olduğundan emin olun.

#### ● **Talimatlar:**

1. Ayarlar > Bağlantı ve paylaşım > Ekran Yayını'na gidin.
2. **Ekran cihazlarını ara seçeneğine** dokununuz.
3. Yansıtılması gereken görüntüleme cihazını seçin ve telefon ekranının görüntüleme cihazına yansıtılmasını bekleyin.

## **Yazdır**

Yazdırma hizmeti, belgeleri, resimleri, e-postaları ve web sayfalarını yazdırmanıza olanak tanır. Bir dosyayı paylaşmayı seçtiğinizde, Yazdırma hizmeti için bir seçenek görünür.

**Varsayılan Yazdırma hizmeti** ve Hızlı cihaz bağlantısı ayarlarını yaptığınızda, cihaz yakındaki yazıcıları hızlı bir şekilde arar ve yazdırma hizmetleri için bir yazıcı seçip bağlanabilirsiniz.

\***Yazdırma hizmeti ekle:** Yazdırma işlemleri için yeni bir yazdırma hizmeti ekleyin.

## **Duvar kağıdı ve stil**

Duvar kağıdını ve stili özelleştirmek için **Ayarlar > Duvar Kağıdı ve Stil'e** gidin.

Burada Duvar Kağıtları, Yazı Tipi, Simgeler ve diğer kullanıcı arayüzünü değiştirebilirsiniz.

### **Duvar Kağıtları**

Ayarlar > Duvar Kağıdı ve Stil > Duvar Kağıtları'na gidin. Duvar Kağıtları, etkileşimli canlı duvar kağıtları da dahil olmak üzere çok çeşitli, güzel tasarlanmış statik ve canlı duvar kağıtları sunar. Fotoğraflarınızı da duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz.

- **Albüm:** Albümden bir fotoğraf seçin ve fotoğrafı yakınlaştırın veya hareket ettirerek ayarlayın. Fotoğrafi ana ekran duvar kağıdı, kilit ekranı duvar kağıdı veya her ikisi olarak ayarlayın.

### **Yazı Tipi**

Kullanılabilir birkaç yazı tipi türü vardır.

\* Uyarlanabilir yazı tipi kalınlığı kullanıldıktan sonra, sistem senaryoya göre en iyi yazı tipi görüntüleme etkilerini otomatik olarak sağlar. Ayrıca, yazı tipi boyutu ve kalınlığı da ayarlanabilir.

### **Simgeler**

Durum simgesinin şeklini özelleştirin. Varsayılan, Malzeme Stili, Çakıl taşı vb. gibi çeşitli şekiller mevcuttur.

### **Renk**

UI'yi kişiliğinize ve tercihlerinize daha uygun hale getirmek için birkaç farklı stilden istediğiniz tema rengini seçebilirsiniz

. Ayrıca duvar kağıdından beğendiğiniz renkleri seçebilir ve sistem rengini doğrudan özelleştirebilirsiniz.

## Hızlı ayarlar

Durum bildirimini şeklini özelleştirin. Kullanılabilir birkaç şekil vardır: Kare, Yuvarlak Kare ve Eşkenar Dörtgen vb.

## Ana ekran ve Kilit ekranı

**Ayarlar > Ana ekran ve Kilit ekranı**'na giderek ana ekranınızı ve kilit ekranınızı özelleştirin.

### Ana ekran

- **Ana ekran modu:** Standart mod ve Çekmece modu.
  - Ana ekrana uygulama ekle: Yeni indirilen uygulamalar Ana ekrana eklenecektir.
  - Uygulama önerilerini göster
- **Ana ekran düzeni:** İstedığınız gibi farklı düzenler seçebilirsiniz.
- **Simge aşağı çekme hareketi:** Ana ekrandaki uygulamaları tek elle açın.
- **Uygulama çekmesinde akıllı arama:** Cihazınızdaki uygulamaları bulun veya yeni uygulamaları arayın ve yükleyin. Kullanım kılavuzunda Global Arama ile neler yapabileceğinizi görebilirsiniz.
- **Ana ekran düzenini kilitle:** Ana ekran düzeninin değiştirilmesini önlemek için kilitleyin.
- **Simge otomatik doldurma**
- **Kilitlemek için iki kez dokunun:** Ekranı kilitlemek için Ana ekrandaki boş bir alana iki kez dokunun.
- **Ana ekranda aşağı kaydırma:** Bildirim çekmecesini veya Raf.

### Ekranı kilitle

- **Kaldırarak uyandır**
- **Ekranı uyandırmak veya kapatmak için iki kez dokunun**
- **Kilit ekranı kısayolları:** Bir uygulamayı veya özelliği açmak için Kilit ekranının altındaki kısayollara kaydırın.

### Son görevler

- **Son görevler yöneticisi:** Son görevler için RAM/bellek bilgilerini görüntüleyin. Kilitli ve kilidi açılmış uygulamaları listeleyin.

## Ekran ve parlaklık

Burada **Açık mod** ve **Karanlık mod** olmak üzere iki mod vardır.

### Karanlık mod

- **Zamanlanmış:** Karanlık modun devreye gireceği saati ayarlayın
- **Karanlık mod ayarları:**  
Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Karanlık mod > Karanlık mod ayarları'na gidin.  
Geliştirilmiş, Orta ve Yumuşak olmak üzere üç farklı stil vardır.  
Burada, örneğin duvar kağıtlarını veya simgeleri Karanlık moda uyarlayıp uyarlamayacağınızı belirlemek gibi özel ayarlamalar yapabilirsiniz.

### Parlaklık

- **Otomatik Parlaklık:** Etkinleştirildiğinde, telefon ekran parlaklığı ayarını ortam ışığı koşullarına göre optimize eder.  
Ayrıca, kaydırma çubuğunu manuel olarak ayarlayarak tercihlerinizi belirleyebilirsiniz.

### Ekran renk modu

- **Ekran renk modu:** Burada birkaç farklı mod bulunmaktadır. Tercihinize göre modu seçebilir ve moddaki ekran renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
  1. Canlı mod: Canlı renkli ekran.
  2. Doğal mod: Daha yumuşak renkler. Renk yönetimini destekler.
  3. Pro mod
    - a. Sinematik: Daha gerçekçi renk üretimi için Display P3 modunu kullanın.
    - b. Parlak: Geliştirilmiş renk ekranını kullanın.
- **Göz Rahatlığı:** Göz rahatlığı özelliği, ekrandan gelen mavi ışığı azaltır ve göz yorgunluğunu hafifletir. Göz rahatlığı özelliği açıkken ekranın sarımsı görünmesi normaldir.
- **Yazı Tipi**
  - Yazı Tipi: Yazı tipi, boyutu ve kalınlığını özelleştirebilirsiniz.
  - Boyut: Ekran boyutunu ayarlamak, simgeler ve metinler dahil olmak üzere ekrandaki içeriğin boyutunu değiştirir. Bazı cihaz modellerinde ekran düzeni de değişebilir.
- **Otomatik döndürme:** Etkinleştirildiğinde, telefon döndükçe ekran da otomatik olarak döner.
- **Ekranın otomatik olarak kapanması:** Ekranın otomatik olarak kapanacağı süreyi buradan seçebilirsiniz.
- **Ekran yenileme hızı:** Standart 60/Yüksek 120 Hz.
- **Uygulamalar için tam ekran:** Uygulamaya göre ön kamera ekranı / Uygulamaya göre tam ekran.

## Ses ve titreşim

Cihazınızdaki ses ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar** > **Ses ve Titreşim**'e gidin.

### Canlı Altyazı

Canlı altyazı, cihazınızdaki konuşmayı algılar ve otomatik olarak altyazı oluşturur.

### Titreşim

- **Zil sesinde titreşim** (açık/kapalı)
- **Titreşim yoğunluğu:** Zil sesinde titreşim/Bildirim titreşimi.

### Rahatsız Etme

Rahatsız Etmeyin modu açıldığında, telefonunuz yeni veya mevcut bildirimleri göstermez, ses çıkarmaz veya titreşmez. Telefon etkinliği ve durumu ile ilgili önemli bildirimlerin yine de görüneceğini unutmayın. Aşağıda istisnalar belirleyebilirsiniz.

- **Zamanlamalar:** Rahatsız Etmeyin süresini ayarlayın veya modun otomatik olarak açılıp kapanacağı zamanı ayarlayın.
- **Kişiler:** İstisna listesindeki kişiler Rahatsız Etmeyin modunu kesintiye uğratabilir. (Yok/ Sık Arananlar/ Kişiler)
- **Uygulamalar:** İstisna listesindeki uygulamaların Rahatsız Etmeyin modunu kesintiye uğratmasına izin verilir.
- **Tekrarlanan aramalar için zil sesi:** Aynı numaradan 3 dakika içinde gelen ikinci bir arama sessize alınmaz.
- **Rahatsız Etmeyin modu açıkken medyayı sessize al.**

### Ses

- **Medya:** Kaydırıcıyı ayarlayarak müzik, video ve diğer içeriklerin ses seviyesini belirleyin.
- **Zil Sesi:** Kaydırıcıyı ayarlayarak telefon aramaları ve diğer bildirimler için zil sesi ses seviyesini belirleyin.
- **Bildirimler:** Kaydırıcıyı ayarlayarak telefon aramaları ve diğer medya bildirimleri için bildirim ses seviyesini ayarlayın.
- **Alarmlar:** Kaydırıcıyı ayarlayarak alarmlar için zil sesi ses seviyesini belirleyin.
- **Medya ses seviyesi sessize alınmış:** Medya ses seviyesi ve cihaz aynı anda sessize alınır. Ayarlamaları manuel olarak yapabilirsiniz.

### Zil sesleri

Gelen telefon aramaları için zil sesini ve titreşimi ayarlayın.

- **Zil sesi:** Zil sesi ve titreşim desenini zil sesi ile ayarlayın.

- **Bildirim sesi:** Cihazdaki dinamik tonlar, uyarı tonları veya özel tonlar arasından bildirim sesini seçin.

## Haptik ve tonlar (O-HAPTICS)

Yepyeni dokunsal geri bildirimler, gerçek malzemelerin hissini ve doğal etkileşimleri taklit ederek gerçekçi ve sürükleyici bir deneyim sunar.

- **Sistem dokunsallığı:** dokunmalar, kaydırmalar ve daha fazlası için dokunsal geri bildirim alın.
- **Sesler**
  - Tuş takımı sesi
  - Kilit ekranı sesi
  - Ekran görüntüsü sesi
  - Silme sesi
  - Parmak izi animasyon sesi
  - Dokunma sesleri

## Diğer ayarlar

- **Ses düğmesi işlevi:** Ses ayar düğmesine bastığımızda, seçilen seçenek buna göre değişecektir. Tercihinize göre **medya sesini** veya **zil sesini** seçebilirsiniz.

## Bildirimler ve durum çubuğu

Sistem bildirimlerini ve uygulama bildirimlerini ayarlamak için **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu**'na gidin.

## Konuma göre

Farklı konumlarda bildirimleri ayarlayabilir ve her konumda izin verilen uygulamaları seçebilirsiniz.

- **Kilit ekranı:** **Bildirim çekmecesini görüntülemek için Kilit ekranında aşağı kaydır** seçeneğini etkinleştirebilir, **Kilit ekranı bildirimleri** desenini (uygulama ve bildirim içeriğini göster / Gösterme) seçeneğini belirleyebilir ve **Bildirim alındığında ekranı uyandır** seçeneğini ayarlayabilirsiniz.
- **Afiş:** Uygulamayı **tam ekran kullanırken afiş bildirimlerini basitleştir** seçeneğini etkinleştirin.
- **Uygulama simgesi rozetleri:** **Rozet** gösterme düzenini (Sayı / Nokta / Sayı veya Nokta / Gösterme) ayarlayın

## Durum çubuğu

Bildirim simgelerini, pil stilini ayarlayabilir, Pil yüzdesinin gösterilmesini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir, saati ayarlayabilir ve durum çubuğundaki simgeleri yönetebilirsiniz.

- **Bildirim simgeleri:** Burada bildirim simgelerinin durumunu deęiřtirebilirsiniz: **Simgeyi gster**, **Sayıyı gster** ve **Gsterme**.
- **Pil stili:** Burada pil stilini deęiřtirebilirsiniz (Yatay/Dikey/Dng/Gsterme).
- **Pil yzdesi:** Ekranın st kısmında pil yzdesini gsterir.
- **Durum ubuęu simgeleri:** Durum simgeleri, ekranın st kısmındaki durum ubuęunda grntlenir. Ařaęıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardır.
  - Gerek zamanlı aę hızı
  - Bluetooth
  - HD ses
  - VoWiFi
  - Zil
  - Kulaklıklar
  - Alarm
  - Veri tasarrufu
  - Yksek performans modu
  - Rahatsız Etmeyin
  - VPN

## **Dięer ayarlar**

- **Bildirim ekmecesinde veri kullanımını gster**
- **Bildirim ertelemeye izin ver**
- **Bildirim geri bildirimini azalt:** Bir uygulamayı tam ekran kullandıęında (rneęin video izlerken veya oyun oynarken), bildirim sesleri daha yumuřak ve titreřim daha az olur.
- **Baloncuklar**
- **Geliřtirilmiř bildirimler:** nerilen eylemler, yanıtlar ve daha fazlasını alın.
- **Bir Bakıřta**
- **Bildirim gemiři**

## **Uygulama bildirimleri**

Alıcı uygulamalardan gelen bildirimleri aabilir veya kapatabilirsiniz.

## **Uygulamalar**

Aygıtınızın uygulamalarını ynetmek, ayarlarını deęiřtirmek, uygulama bilgilerini grntlemek, bildirimleri ve izinleri ayarlamak ve daha fazlasını yapmak iin **Ayarlar** > **Uygulamalar**'a gidin.

## **Uygulama ynetimi**

Burada telefonunuzda nceden yklenmiř uygulamaları kontrol edebilirsiniz.

## Uygulama Klonlayıcı

Bazı uygulamalar klonlanabilir. Klonlanan uygulama Ana ekranda görünür ve orijinal uygulama ile aynı anda çalışabilir. Listede Uygulama Klonlayıcıyı destekleyen uygulamalar gösterilir. Uygulamayı dokunarak Uygulama Klonlayıcıyı açın.

## Varsayılan uygulamalar

Ana ekran, tarayıcı, telefon, SMS, galeri, posta ve daha fazlası için varsayılan uygulamaları ayarlayın.

## Sistem uygulamalarını kurtar

Daha önce kaldırdığınız sistem uygulamalarını kurtarabilirsiniz.

## Otomatik başlatma

Bazı uygulamalardaki ayarları etkinleştirerek mesajları normal şekilde almaya devam edebilirsiniz. Aşağıdaki ayarları devre dışı bırakmak güç tasarrufu sağlar.

## Özel uygulama erişimi

Sistem ayarlarını değiştirme, cihaz ve uygulama bildirim, kullanım erişimi, tüm dosyalara erişim, Wi-Fi kontrolü, Premium SMS erişimi, medya yönetimi uygulamaları ve diğer uygulamaların üzerinde görüntüleme gibi özel uygulama erişimlerini ayarlayabilirsiniz.

## Şifre ve güvenlik

Telefonunuz için parmak izi, yüz tanıma ve şifreleri ayarlamak için **Ayarlar > Şifre ve güvenlik** bölümüne gidin.

## Kilit ekranı Şifresi

Kilit ekranı şifrenizi unutursanız geri alınamaz ve telefonunuzun kilidini açamaz veya telefon verilerini görüntüleyemezsiniz.

- **Şifre türünü seçin:** Kilit ekranı şifrenizi ayarlamak için Sayısal (4 basamaklı, 6 basamaklı ve 4-16 basamaklı), Desen ve Alfanümerik (4-16 harf ve rakam) dahil olmak üzere farklı yöntemler seçebilirsiniz.

## Yüz

Yüz verilerini ekleyebilir/silebilir ve yüzle kilit açma tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

- **Yüz verisi ekleme:** Yüz verilerinizi eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

\*Daha iyi sonuç almak için yüzünüzü aydınlık bir ortamda kaydetmeniz önerilir.

- **Yüz verilerini şunun için kullan:** Ekranı, uygulamaları ve özel kasayı kilidini açmak için yüz tanıma özelliğini kullan.
- **Kilidi açtıktan sonra Ana ekrana gir:** Ekran açılır açılmaz, kaydırma yapmadan yüzünüzle telefonunuzun kilidini açmak için bu seçeneği etkinleştirin.
- **Loş ışıkta ekranı aydınlat:** Kameranın yüzünü tanıyamadığı durumlarda, kameranın seni tanımmasına yardımcı olmak için ekran aydınlanacaktır.
- **Gözlerin açık olması gerekir**

## Parmak İzi

Parmak izi aracılığıyla parmak izleri ekleyebilir/silebilir ve parmak izi tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

- **Parmak izi ekle:** Ekrandaki talimatları izleyerek parmak izinizi ekleyin.
  - \*Koruyucu filmi değiştirdikten sonra parmak izinizi tekrar ekleyin.
  - \*Bir seferde yalnızca bir parmak izi bilgisi ekleyin.
  - \*Parmak izi verilerinizin tam olarak eklendiğinden emin olmak için telefon ekranına sıkıca basın.
- **Parmak izini şunun için kullan:** Ekranı, uygulamaları ve özel kasayı kilidini açmak için parmak izi kilidini kullan.
- **Hızlı başlatma:** Bir simge menüsü görünene kadar parmak izi sensörüne dokunup basılı tutun, ardından bir simgeye kaydırın ve bırakarak işlevi veya uygulamayı başlatın.
- **Parmak izi animasyon efekti:** Animasyon efektini ayarlayın. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz: (Duvar Kağıtları ve Stil bölümünden ayarlanabilir)
  - Fizz
  - Kabarcık
  - Yıldız Tozu
  - Kozmos
  - Dalgalanma
  - Çizgi
  - Havai Fişek
  - Yok

\*Telefonunuzun kilidini açmanın yanı sıra, parmak izinizi kullanarak satın alımları onaylayabilir ve uygulamalara erişmek için kullanabilirsiniz.
- **Parmak izi simgesini göster:** Ekran kapalıyken parmak izi simgesini hızla bulun.

## Gizlilik şifresi

Gizlilik şifresi, Uygulama kilidi, Uygulamaları gizle ve Özel kasa özelliklerinde doğrulama amacıyla kullanılacaktır. Bu şifre bir güvenlik modülüne kaydedilir ve sistem veya uygulamalar tarafından erişilemez. Gizlilik şifresi için **Soru** ayarlayabilirsiniz.

## Şifreleri yönet

- **Otomatik doldurma hizmeti:** Google/Yok

## Sistem güvenliđi

### ● Güvenlik durumu

#### ○ Google Play Koruma

- **Cihazımı Bul:** Cihazınızı uzaktan bulmanıza yardımcı olur ve cihazınız kaybolursa verilerinizi güvende tutar.

- Cihazımı Bul uygulaması: Google Play'den indirin.

- Cihazımı Bul web: Web portalını açın (Web: android.com/find adresini ziyaret edin.)

#### ○ Güvenlik güncellemesi

#### ○ Google Play sistem güncellemesi

### ● Cihaz güvenliđi

- **Akıllı Kilit:** Telefonunuz üzerinizdeyken, güvendiđiniz belirli yerlerde veya bađlı cihazlarınızın yakınındayken telefonunuzun kilidini açık tutun.

- **Kapatmak için şifre gerekir:** Cihazınızı Güç düđmesini veya Google Asistan'ı kullanarak kapattığınızda Kilit ekranı şifresini gerektirecek şekilde ayarlayın. Bu, cihazınızın başkaları tarafından kapatılmasını önleyebilir, böylece cihazınızı kaybettiğinizde uzaktan bulabilirsiniz.

### ● Uygulama yükleme

#### ○ Yükleme kaynakları

### ● Diğer

#### ○ Cihaz yönetici uygulamaları

- **Cihazımı Bul:** Cihazınızı bulmak veya kaybolan bir cihazı kilitlemek ya da verilerini silmek için etkinleştirin.

- **Kimlik bilgisi depolama: Güvenilir sertifikaları ve Kullanıcı kimlik bilgilerini** görüntüleyebilir ve depolamadan sertifikaları yükleyebilirsiniz.

#### ○ Güvenilir araçlar

- **Uygulamaları sabitle:** Bir uygulamayı sabitlediğinizde, diğer uygulamaları veya işlevleri kullanamazsınız; ayrıca gelen aramalar ve alarmlar da etkilenir. Sabitlenmiş uygulama yalnızca

- Bu işlevi kullanmak için:

1. Uygulamaları sabitle seçeneđini etkinleştirin.

2. Sabitlemek istediđiniz uygulamayı açın ve son görevler ekranına girin.

3. Uygulama penceresinin sağ üst köşesindeki Sabitle seçeneđine dokununuz.

Not: "Uygulamaları sabitle" özelliđi, Navigasyon hareketi açıkken kullanılamaz.

## Gizlilik

### İzin yöneticisi

Mikrofon, kamera, kişiler, takvim ve diğerlerini kullanmak için uygulama izinlerini ayarlayın.

## Gizlilik koruması

- **Uygulama kilidi:** Kilitli uygulamalara erişmek için gizlilik şifresini kullanın.
- **Uygulamaları gizle:** Bir uygulamanın Ana Ekran simgesini ve bildirimlerini gizleyin ve son görevler listesinde göstermeyin. Gizli uygulamalara erişmek için tuş takımına erişim kodunuzu girebilirsiniz.
- **Özel Kasa:** Görüntüler, videolar, sesler ve belgeler dahil olmak üzere verilerinizi sanal bir kasa içinde güvenli bir şekilde saklayın. Korunan dosyalarınız diğer uygulamalardan izole edilirken kişisel olarak erişilebilir kalır.

## Gizlilik panosu

Konum, Kamera, Mikrofon ve diğer izinleri gösterin.

## Şifreyi göster

Yazarken karakterlerin kısa süreliğine görüntülenmesi için bunu etkinleştirin.

## Gelişmiş

- **Android Sistem Zekası:** Etkileşimde bulunduğunuz kişiler, uygulamalar ve içeriğe dayalı öneriler alın.
- **Google'dan otomatik doldurma hizmeti:** Kaydedilmiş şifreler, kredi kartları ve adresler.
- **Google konum geçmişi:** Cihazınızla gittiğiniz yerleri kaydeder.
- **Etkinlik denetimleri:** Google'ın kaydetmesine izin verdiğiniz etkinlikleri ve bilgileri seçin.
- **Reklamlar:** Reklamcılık kimliği ve kişiselleştirme.
- **Kullanım ve tanılama:** Android'i iyileştirmeye yardımcı olmak için verileri paylaşın.
- **Uygulamalar panoyu okuduğunda beni uyar: (açık/kapalı)** Uygulamaların panonuzu okumasına izin vermek gizlilik ihlallerine neden olabilir.
- **Uygulama içeriği:** Uygulamaların Android sistemine içerik göndermesine izin verin.

## Konum

Uygulamaların konum bilgilerini kullanmasına izin vermek için bunu etkinleştirin.

## Konum kontrolü

- **Wi-Fi ve Bluetooth taraması:** Uygulamaların ve hizmetlerin istediğiniz zaman Wi-Fi veya yakındaki cihazları taramasına izin verin. Bu, örneğin konum tabanlı özellikleri ve hizmetleri iyileştirmek için kullanılabilir.

## Son konum istekleri

Burada son konum isteklerini ve uygulamalarla ilgili bilgileri görebilirsiniz.

## Güvenlik ve acil durum

### Acil durum SOS

- **Hızlı SOS için güç düğmesi:** Acil durum çağrı sayfasına girmek için güç düğmesine 5 kez hızlıca basın.  
\* Spesifik işlemler bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Lütfen gerçek deneyime bakın.
- **Acil durum SOS:** Acil durum çağrı sayfasına girdiğinizde otomatik olarak yardım çağırın.
- **Acil durum paylaşımı:** Acil bir durumda, kişilerinizin konumunu içeren SMS'leri otomatik olarak göndermeyi ayarlayabilirsiniz.
- **Acil durum kişileri:** Acil bir durumda acil durum çağrı sayfasında acil durum kişilerinizi görüntüleyin ve arayın.
- **Tıbbi bilgiler:** Acil bir durumda, ilk müdahale ekipleri acil çağrı sayfasında tıbbi bilgilerinize bakabilir.

### Pil

Pil ayrıntılarını görüntülemek ve pil tercihlerini ayarlamak için **Ayarlar > Pil**'e gidin.

### Pil kullanımı

Tam şarjdan bu yana pil kullanım ayrıntılarını ve en fazla pil tüketen işlemlerin listesini görüntüleyin.

- **Pil kullanımını optimize etme:** Bazı uygulamaları kapatarak pil ömrünü optimize edin.

### Güç tasarrufu modu

Pil ömrünü uzatmak için bunu etkinleştirin. Pil tasarrufu, bazı cihaz özelliklerini kapatır ve uygulamaları kısıtlar. Belirli bir pil seviyesinde manuel olarak açmayı seçebilir veya Tam şarj olduğunda kapat seçeneğini belirleyebilirsiniz.

- Pil %90 şarj olduğunda Güç tasarrufu modunu otomatik olarak kapat
- Belirtilen pil seviyesinde aç
- Varsayılan optimizasyon
- Süper güç tasarrufu modu

### Özel özellikler

#### Ekranı böl

- Daha kolay çoklu görev için ekranda iki uygulama görüntüleyin. 3 parmağınızla yukarı kaydırarak

Bölünmüş ekrana girebilirsiniz. Ya da son görevler ve Akıllı Kenar Çubuğu'ndan Bölünmüş ekran moduna girebilirsiniz.

## Esnek pencereler

- Yüzen pencereler için, pencereleri hızlıca açabilir, Akıllı Kenar Çubuğundan açabilir, kaydırarak açabilir, pencereyi yeniden boyutlandırabilir, mini pencereye alabilir, pencereyi hızlıca gizleyebilir, dosya paylaşabilir ve Bölünmüş ekrana geçebilirsiniz

## Hızlı geri dönüş

- Hızlı Dönüş penceresine dokunarak bir uygulamaya hızla geri dönebilir, birden fazla kutucuğu genişletebilir veya daraltabilir, kutucuğun konumunu değiştirebilir, kutucuğu geçici olarak gizleyebilir ve kutucuğu sabitleyebilir veya sabitlemesini kaldırabilirsiniz

## Akıllı Kenar Çubuğu

- Ekranın üst kısmından kaydırarak Akıllı Kenar Çubuğunu açabilirsiniz. Akıllı Kenar Çubuğundan, uygulamaları yüzen pencerelerde veya Bölünmüş ekranda açabilir ve ayrıca mevcut etkinliğinize göre akıllı öneriler alabilirsiniz.

## Çocuk Alanı

- **Özel ana ekran:** Çocuk dostu uygulamalar ekleyerek çocuğunuzun seveceği bir dijital alan oluşturun.
- **Sağlıklı ekran süresi alışkanlıkları:** Cihazın aşırı kullanımını önlemek için çocuğunuzun ekran süresi sınırlarını belirleyin.
- **Göz koruması:** Ortam ışığı çok karanlık olduğunda çocuğunuza bir mesaj gönderilir.

## Basit mod

- Telefonu kolayca kullanabilmeniz için daha büyük metinler ve simgeler, daha yüksek sesler ve basit ayarlar.

## Dijital Denge ve ebeveyn denetimleri

### Dijital sağlık araçlarımız

**Bugün:** Bugünkü ekran uyanma saatlerini gösterir.

**Kilit açma:** Bugünkü cihaz kilit açma saatlerini gösterir.

**Bildirimler:** Bugünkü bildirimlerin alındığı saatleri göster.

## Bağlantıyı kesme yöntemleri:

- **Kontrol Paneli:** Kontrol panelini ekran süresi, alınan bildirimler ve uygulamaların açılma sürelerine göre yönetin. Uygulama zamanlayıcısını ayarlamak için uygulama adının sağındaki simgelere tıklayın; bir kez çalıştırdıktan sonra, uygulama günün geri kalanında duraklatılır ve "Uygulama duraklatıldı, (Uygulama adı) zamanlayıcınız bitti. Yarın tekrar başlayacak." yazan bir pencere açılır. Zamanlayıcıyı silmek için açılan pencerede **Ayarlar**'a tıklayabilirsiniz.
- **Yatma zamanı modu:** **Yatma zamanı modunu** kullanarak telefonunuzla bağlantınızı kesin ve uyurken kesintileri önleyin. Bu mod başladığında, Grayscale ekranın rengini kaldırır, Rahatsız Etmeyin özelliği sesleri sessize alır, böylece aramalar veya bildirimler sizi uyandırmaz. Mod sona erdiğinde, telefonunuz normal ayarlarına geri döner.
- **Odaklanma modu:** Odaklanmak için zamana ihtiyacınız olduğunda dikkatinizi dağıtan uygulamaları duraklatmak üzere ayarlayın.

## Kesintileri azaltın:

- **Bildirimleri yönet:** Uygulama bildirimlerini devre dışı bırakın veya etkinleştirin.
- **Rahatsız Etmeyin:** Ayarlar için lütfen daha önce bahsedilen **Rahatsız Etmeyin** bölümüne bakın ( **Ayarlar > Ses ve titreşim > Rahatsız Etmeyin**) bölümüne bakın.
- **Dikkat:** Telefonunuzu kullanırken yürüyorsanız, çevrenize odaklanmanız için bir hatırlatma alın. Dikkatli kullanın. Dikkat, dikkatinizi vermenin yerini almaz.
  - **İzinler:** Fiziksel aktivite ve konum (isteğe bağlı)
- Uygulama listesinde simgeyi göster (açık/kapalı)
- **Ebeveyn denetimleri:** Çocukların ekran süresini dengelemelerine yardımcı olmak için içerik kısıtlamaları ekleyin ve diğer sınırları ayarlayın.

## Ek ayarlar

Sistem ayarlarınızı özelleştirmek için **Ayarlar > Sistem ayarları**'na gidin.

## Sistem Gezinme

Cihaz iki tür gezinme yöntemini destekler: Düğmeler veya Hareketler.

- **Hareket kılavuz çubuğunu gizle:** Kılavuz çubuğunu ayarlamak için etkinleştirin.
- **Geri navigasyonda titreşim:** Titreşimi ayarlamak için etkinleştirin.
- **Önceki uygulamaya geç:** Ekranın sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırın ve basılı tutarak önceki uygulamaya geçin.
- **Yanlış dokunma önleme:** Bazı oyunlarda, yatay modda tam ekran kullanırken hareketlerin etkinleşmesi için 2 kez kaydırma gerekir.
- **Hareket öğreticisi:** Hareketleri öğreticiden öğrenebilirsiniz.

## Dil ve bölge

Sistem dilinizi ve bölgenizi ayarlayın.

- Dili eklemek için **Düzenle'**ye dokunun.
- Seçilen dili sistem dili olarak ayarlamak için üzerine basıp listenin en üstüne sürükleyin.
- Bölgenizi seçmek için **Bölge'**ye dokunun.

## Klavye ve giriş yöntemi

Burada tercih ettiğiniz klavyeyi ayarlayabilirsiniz.

- **Klavye ve giriş yöntemi:** Mevcut klavyeyi seçebilir ve **şifreler için güvenli klavye** ayarlayabilirsiniz.
- **Klavyeyi Yönet**
  - **Gboard:** çok dilli yazma.
  - **Google sesli yazma:** Sesle metin girmek için bu özelliği etkinleştirin.  
\*Not: Gboard ve Google sesli yazma arasında seçim yapabilirsiniz.
- **Klavye ayarları:**
  - Klavye konumu (varsayılan/gizle)
  - Giriş yöntemleri düğmesini göster
  - Yanlış dokunma önleme: Klavyenin sol veya sağ kenarlarında kaydırma yapmanız, önceki sayfaya dönmenize neden olmaz.
- **Giriş yardımı**
  - **Otomatik doldurma hizmeti:** Web'de gezinirken, hesap şifrenizi girerken veya diğer durumlarda kaydedilmiş verileri otomatik olarak doldurmak için bunu etkinleştirin. Bu işlem, ek uygulamaların yüklenmesini gerektirir.
  - **Kişisel sözlük**
  - **Nokta hızı**

## Tarih ve saat

Sistem tarihini ve saatini ayarlayın.

- **Saat biçimi:** 24 saatlik veya 12 saatlik biçimi seçin.
- **Saati otomatik olarak ayarla:** Sistem saatini otomatik olarak ayarlamak için bunu etkinleştirin veya **tarih** ve **saati** seçmek için devre dışı bırakın.
- **Saat dilimini otomatik olarak ayarla:** Sistem saat dilimini otomatik olarak ayarlamak için bunu etkinleştirin veya **saat dilimini** seçmek için devre dışı bırakın.
- **Çift saat:** Normal ikamet ettiğiniz yerin dışındaki bir saat dilimindeyken iki saat görüntüleyin.

## Erişilebilirlik

Erişilebilirlik, görme engelli kullanıcıların telefonunu sorunsuz bir şekilde kullanabilmeleri için görme engelli kullanıcıların kullanım deneyimine göre optimize edilmiştir.

- **Genel**

- **Aramaları sonlandırmak için Güç düğmesine basın**
- **Erişilebilirlik menüsü:** Sık kullanılan işlevleri büyük bir menüde gösterin.
- **Erişilebilirlik düğmesi:** Herhangi bir ekrandan erişilebilirlik özelliklerine hızlıca erişin.
- **Kilit ekranından kısayol:** Kilit ekranından erişilebilirlik işlevi kısayollarına erişilmesine izin verin.

## ● Görme

- **TalkBack:** TalkBack açık olduğunda, cihazı kullanırken ekrana bakmanıza gerek kalmaması için size sesli geri bildirim sağlar. Bu özellik körler ve görme engelliler için çok kullanışlıdır.
- **Seç ve oku:** Seç ve oku özelliği etkinleştirildiğinde, ekrandaki belirli öğelere tıklayabilirsiniz ve sistem bunları sesli olarak okur.
- **Metinden sese ayarları:** Metinden sese çıkırtısını özelleştirebilirsiniz. Ayrıca kullanım alışkanlıklarınıza göre dili (geçici olarak Çince ve İngilizce desteklenmektedir), hızı ve ses tonunu seçebilirsiniz.
- **Büyütme:** Ekranı hızla yakınlaştırarak içeriği daha net görüntüleyin. Büyütme türünü ayarlayarak ekranın tamamını veya bir kısmını görüntüleyebilirsiniz.
- **Diğer işlevler:** Renkli görme geliştirme, renk düzeltme, renk ters çevirme, yüksek kontrastlı metin ve animasyonları kaldırma.

## ● İşitme

- **Canlı Altyazı:** Canlı Altyazı, medyadaki konuşmaları algılar ve otomatik olarak altyazı oluşturur.
- **Altyazı tercihi:** Dil, metin boyutu ve altyazı stilini ayarlayabilirsiniz.
- **İşitme cihazları:** İşitme cihazlarınızı eşleştirmek için bir sonraki ekranda cihazınızı bulun ve dokununuz. İşitme cihazlarınızın eşleştirme modunda olduğundan emin olun.
- **Mono ses:** Ses çalarken kanalları birleştirin.
- **Kanal ses dengeleme:** Sola veya sağa kaydırıldığında, karşı kanaldaki ses seviyesi azalır.

## ● Etkileşim

- **Dokun ve basılı tutma süresi:** (kısa/orta/uzun)
- **Eyleme geçme süresi:** Eyleme geçmenizi isteyen bildirim kaybolmadan önce ne kadar süreyle gösterileceğini seçin.
- **Tekrarlanan dokunmaları yok say:** Ayarladığınız süre içinde tekrarlanan dokunmalar yok sayılır.
- **Anahtar erişimi:** Motor engelli kişilerin bir veya daha fazla anahtar kullanarak telefonları ve tabletleri kontrol etmesini sağlar. Anahtarları kullanarak öğeleri seçin, kaydırın, metin girin ve daha fazlasını yapın.
- **Büyük fare imleci (açık/kapalı)**
- **İmleç durduğunda tıkla:** Bir fare bağlandığında, fare imlecinin belirli bir süre hareket etmeyi bıraktığında otomatik olarak tıklamasını ayarlayabilirsiniz.

## Hareketler ve jestler

### Hareketler

- **Ekran kapalıyken hareketler:** Ekran kapalıyken hızlı erişim için ekranda belirtilen hareketleri kullanın.
  - **Ekranı uyandırmak veya kapatmak için iki kez dokununuz**

- **O harfi çizerek kamerayı açın**
- **El fenerini açmak/kapatmak için V harfi çizin**
- **Müzik kontrolü:** Ekran kapalıyken bile iki parmağınızla "II" çizerek müzik çalmayı durdurun veya devam ettirin ve "<" veya ">" çizerek önceki veya sonraki şarkıyı çalın.
- **Diğer hareketler:** Kilidi açmak, arama yapmak ve bir uygulamayı açmak için daha spesifik hareketler ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran görüntüsü almak için 3 parmağınızla aşağı kaydırın:** Ekran görüntüsü alın.
- **Ekran görüntüsü almak için 3 parmağınızla dokunup basılı tutun:** Kısmi veya kaydırmalı ekran görüntüsü alın.

## Hareketler

- **Kaldırarak uyandır**
- **Kulakınıza kaldırarak aramaları cevaplayın**
- **Otomatik olarak alıcıya geç:** Telefonu kulağına kaldırdığında otomatik olarak alıcıya geç.
- **Çevirerek gelen aramaları sessize al**

## Tek elle kullanım modu

**Tek elle kullanma moduna** girmek için ekranın altından aşağı kaydırın. Çıkmak için yukarı kaydırın veya ekranın üst kısmına dokununuz. Bu özellik yalnızca gezinme hareketleri etkinleştirildiğinde çalışır.

## Güç düğmesi

- **Güç düğmesini basılı tutun:** Cihaz açıkken Sesli Asistan için güç düğmesini basılı tutun; bu, **Güç menüsüne** de değiştirilebilir.
- **Güç düğmesine iki kez tıklayın:** Kamerayı açmak için güç düğmesine iki kez tıklayın veya hiçbir şey yapmayın.

## Ekran görüntüsü

Ekran görüntüsü almak için üç yöntem vardır.

- **3 parmağınızla aşağı kaydırın:** Ekran görüntüsü.
- **3 parmağınızla dokunup basılı tutun:** Kısmi veya kaydırmalı ekran görüntüsü alın.
- **Güç ve Ses Kısmı düğmesi:** Ekran görüntüsü.

## Ekran kaydı

Kaydı başlatmak için Hızlı ayarlarda "Ekran kaydı"na dokununuz. Ekran kaydı sırasında ekranı kapatırsanız, bir telefon görüşmesi yaparsanız veya cihazınızı kapatırsanız, mevcut kayıt sona erer ve otomatik olarak kaydedilir.

- **Sistem sesini kaydet:** Sistem sesini maksimum ses seviyesinde kaydeder.
- **Mikrofon sesini kaydedin.**
- **Çözünürlük:** Yüksek/Orta/Düşük/Özel
- **Kare hızı:** Daha yüksek kare hızı, daha akıcı videolar sağlar, ancak daha fazla güç tüketebilir.

- **Ön kamera videosu kaydet:** Ekran kaydı yaparken ön kamerayla video kaydet.
- **Ekran dokunuşlarını göster.**
- **Video kodlama formatları:** H.265/ H.264
- **Hakkında:** İşlev açıklaması, kullanım talimatları ve kaynak lisansları.

## Zamanlanmış açma/kapama

Kullanıcıların rahatlığı için zamanlı açma/kapama işlevi yerleşiktir. Bu işlevi ayarlamak için **Ayarlar > Ek ayarlar > Zamanlanmış açma/kapama bölümüne** giderek bu işlevi ayarlayabilirsiniz.

## OTG bağlantısı

OTG bağlantısı: 10 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

## Yedekleme ve sıfırlama

- **Yedekle ve taşı:** Verileri yerel bir depolama cihazına veya buluta yedekleyin ya da buradan geri yükleyin.
- **Google Yedekleme:** Verileri, hesapları yedeklemek ve otomatik olarak geri yüklemek için Google'ı kullanın.
- **Telefonu sıfırla:** Ağ ayarlarını sıfırla; Tüm ayarları sıfırla; Tüm verileri sil (fabrika ayarlarına sıfırla)

## Cihaz Hakkında

**Cihaz hakkında** seçeneğinde temel telefon bilgilerini, sistem sürümünü ve daha fazlasını görüntüleyin.

- **Cihaz adı:** Cihaz adını düzenlemek için dokununuz.
- **Depolama:** Uygulama depolama alanı.
- **İşlemci**
- **Model**
- **RAM:** Yeterli depolama alanı varsa, bunun bir kısmını RAM'inizi genişletmek için kullanabilirsiniz.
- **Android sürümü:** Android sürümünü ve Android güvenlik güncellemesini gösterir.
- **Sürüm:** Bu, baz bant ve çekirdek sürümünü gösterir.
- **Yasal bilgiler:** Burada kullanıcı sözleşmesi, gizlilik bildirimini, açık kaynak lisansları, Google yasal bilgileri, Google Play sistem güncelleme lisansları ile sağlık ve güvenlik bilgileri yer almaktadır.
- **Kullanım kılavuzu:** Sorun giderme ve ürün güvenliği.  
\*İşlevler, modele göre farklılık gösterebilir. Lütfen kullandığınız telefona bakın.
- **Tüm teknik özellikler:** Android sürümünü ve Durumu görüntülemek için dokununuz.
- **Deneyim geliştirme programları:** Kullanım Deneyimi Programı ve Sistem Kararlılığı Geliştirme Programına katılmak için etkinleştirin.
- **Ödül:** OxygenOS Katkıcularını görüntülemek için dokununuz.
- **Yasal**

## Kullanıcılar ve hesaplar

### Birden fazla kullanıcı

- **Siz (Sahibi):** O anda oturum açmış olan kullanıcıyı gösterir. Kullanıcı adını değiştirmek için dokunun (kullanıcı adı varsayılan olarak telefon sahibinin adıdır).
- **Misafir:** Misafir moduna geçmek ve aramaları ve bazı özellikleri sınırlamak için dokunun. **Misafir'in** sağındaki ayarlar simgesine dokunarak **Aramalara izin ver** seçeneğini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.
- **Kullanıcı ekle:** Ek kullanıcılar oluşturarak cihazı başkalarıyla paylaşın.

### OnePlus Hesabı

Hesaplara yönelik hizmetleri görüntüleyin.

### Uygulama verilerini otomatik olarak senkronize et

Bu, veri ve pil kullanımını azaltır, ancak en son bilgileri almak için her hesabı manuel olarak senkronize etmeniz gerekir ve güncellemeler mevcut olduğunda bildirim almazsınız.

### Google

Google hesabınızı ve hizmetlerinizi yönetin.

### Yardım ve geri bildirim

İpuçları ve Destek, cihaz kullanımıyla ilgili ipuçları sağlar.

## Uygulamalar

OnePlus cihazınızdaki uygulamalar hakkında bilgi edinin.

### Telefon

### Arama

- Yöntem 1: Tuş takımı (arama tuş takımı) düğmesine dokunun, kişi numarasını girin ve arama düğmesine basarak numarayı çevirin.
- Yöntem 2: Kişilerinize veya arama geçmişinize göz atın ve numaraya dokunarak arayın.
- Gelen aramaları cevaplama veya reddetme: Bir aramayı reddetmek için aşağı kaydırın veya kabul etmek için yukarı kaydırın.
- Normal kullanım sırasında gelen arama: Yeşil düğme aramayı kabul etmek, kırmızı düğme ise reddetmek içindir.

## Arama ekranı

Aramayı kabul ettikten sonra arayüz işlevleri şu şekildedir:

- **Hoparlör:** Arama sırasında hoparlör modunu etkinleştirir.
- **Tuş takımı:** Arama tuş takımını açar.
- **Sessize al:** Mikrofonu sessize alır.
- **Arama ekle:** Birden fazla arama ekler.
- **Bekletme:** Mevcut aramayı beklemeye alarak yeni bir aramayı cevaplamanıza ve yeni arama bittiğinde mevcut aramaya devam etmenize olanak tanır.

## Ayarlar

Ayarları başlatmak için sağ üst köşedeki menü düğmesine dokunun.

- **Arayan Kimliği ve spam:** Google tarafından sağlanan verilere göre iş ve spam numaralarını tanımlamak için açın.
- **Erişilebilirlik:** Aramalar sırasında arka plan gürültüsünü bastırmak için Gürültü azaltma özelliğini açın.
- **Yardımlı arama:** Dolaşım sırasında "Yardımlı arama" ve "Varsayılan ana ülke/bölge kodu" özelliklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.
- **Engellenen numaralar:** Bu özellik açıldığında, kimliği belirsiz arayanların engellenen numaralarından gelen aramaları veya mesajları almazsınız.
- **Aramalar**
  - **Aramayı cevapla/sonlandır:** Harici ses cihazına bağlıken aramaları otomatik olarak cevaplamayı, aramayı sonlandırmak için Güç düğmesine basmayı, arama cevaplandığında/sonlandırıldığında titreşimi ayarlayabilirsiniz.
  - **Erişilebilirlik işlevi:** TTY modunu ve işitme cihazı uyumluluğunu ayarlayın.
  - **Operatörle ilgili ayarlar**
  - **Diğer ayarlar:** Ekran kilitliken gelen aramalarda kamera flaşının yanıp sönmesini sağlayacak şekilde arama flaşı ayarını yapabilirsiniz.
    - **Arama sırasında flaş:** Ekran kilitliken gelen aramalarda kamera flaşı yanıp sönecektir.
- **Ekran seçenekleri:** Sıralama kuralını ve ad biçimini değiştirin ve kişinin arka planındaki koyu temayı açıp kapatın.
- **Yakındaki yerler:**
  - **Kişiselleştirilmiş arama sonuçları:** Arama geçmişindeki öğeleri dahil ederek arama sonuçlarımızı iyileştirmek için etkinleştirin.
- **Konum izni reddedildi:** Konum izni olmadan yakındaki yerler araması çalışmaz

- **Hızlı yanıtlar:** Gelen bir aramaya kısa mesajla yanıt verin. İçeriği düzenlemek için dokunabilirsiniz.
- **Sesler ve titreşim:** Ses ve titreşimi ayarlayın.
- **Sesli Posta:** Sesli posta bildirimini Önemli veya Diğer olarak ayarlayın.
- **Arayan Kimliği Duyurusu:** Gelen aramalarda arayanın adı ve numarası yüksek sesle okunur.
- **Çevir ve Sessize Al:** Telefonunuzu düz bir yüzeye ekran aşağı gelecek şekilde yerleştirerek gelen aramaları sessize almak için etkinleştirin.

## Kişiler

Kişiler'de şu işlevler bulunur: Düzenle, sil, ara, etiketler ayarla, engellenen numaraları yönet ve daha fazlası.

### Kişi ekle

1. Kişiler'e girin
2. Yeni bir kişi oluşturmak için + simgesine dokunun
3. Kişi bilgilerini girin
4. Kaydetmek için sağ üst köşedeki "kaydet"e dokunun

## Dosyalarım

**Dosyalarım'da** çeşitli dosyalara hızlı bir şekilde erişebilir ve bunları yönetebilirsiniz. Uygulama çekmecesine girin ve Dosyalarım uygulamasını açın.

### Cihaz depolama

Telefonunuzda depolanan klasörleri ve belgeleri görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

### Kategoriler

Fotoğraflar, Videolar, Sesler vb. dahil olmak üzere dosyaları dosya kategorisine göre kontrol edebilirsiniz.

### Kaynak

İndirilenler ve Bluetooth'tan gelen dosyalarınızı görebilirsiniz. Ayrıca Sık Kullanılanlar ve özel kasaya eklediğiniz dosyaları da kontrol edebilirsiniz.

## Mesaj

Mesajlar uygulaması aracılığıyla mesaj gönderin, alın ve görüntüleyin.

### Mesaj gönder

1. Mesajlar uygulamasını açın.
2. Sağ alt köşedeki düğmeye dokununuz.
3. Alıcıyı seçin.
4. SMS içeriğini girin.
5. Mesajı göndermek için gönder simgesine dokununuz.

### Mesajı görüntüleyin ve yanıtlayın

Mesajlar zamana göre sıralanır.

1. Mesajlar uygulamasını açın.
2. Listedeki görüntülemek istediğiniz mesajı seçin.
3. Bir mesaja cevap vermek istiyorsanız, ekranın altındaki metin kutusuna mesajı girin ve ardından sağdaki gönder simgesine dokunarak mesajı gönderin.

### Mesaj ayarları

Sağ üst köşedeki menü düğmesine dokununuz ve Ayarlar'ı seçin. Mesaj ayarları arasında Sohbet özellikleri, Bildirimler, Baloncuklar, Giden mesaj seslerini duy, Bulduğunuz ülke, Otomatik önizlemeler, Spam koruması, Gelişmiş, Hakkında, Şartlar ve gizlilik bulunur. Gelişmiş ayarlara girerek Grup mesajlaşma, Dolaşımdayken MMS'leri otomatik indir, Basit karakterler kullan, SMS teslim raporlarını al, Kablosuz acil durum uyarıları ve daha fazlasına erişebilirsiniz.

### Hava durumu

Hava durumu tahmini ve erken uyarı işlevi sağlar.

- **Hava durumunu kontrol edin:** Hava durumu, sıcaklık, önümüzdeki altı günün hava durumu, önümüzdeki 24 saatin hava durumu, rüzgar yönü, vücut ısısı, nem, görüş mesafesi, basınç ve daha fazlası hakkında bilgi sağlar.
- **Şehir ekle:** "E" (Şehirler) seçeneğine dokununuz, "+" düğmesine dokununuz, aramak istediğiniz şehir adını girin ve eklemek istediğiniz şehri seçin.
- **Şehir değiştirme:** Şehirler arasında geçiş yapmak için sola ve sağa kaydırın.
- **Ayarlar:** Sağ üst köşedeki menü düğmesine dokununuz ve **Ayarlar'ı** seçin.
- **Sıcaklık:** Sıcaklık birimini seçin – Santigrat veya Fahrenheit.
- **Rüzgar:** Rüzgar birimini seçin, örneğin saniye başına metre – m/s, saat başına kilometre – km/h, saniye başına fit – ft/s, saat başına mil – mph, saat başına deniz mili – kts.
- **Görüş mesafesi:** Görüş mesafesi birimlerini seçin: Kilometre – km/ Mil – mi.

- **Hava Basıncı:** Basınç birimini seçin: Hektopaskal – hPa, Milimetre cıva – mmHg, İnç cıva – inHg.
- **Hava durumu hakkında:** OnePlus Hava Durumu

## Hesap Makinesi

Hesap Makinesi, yaygın hesap makinesi işlevlerini sunar.

Uygulama çekmecesine girin ve Hesap Makinesi uygulamasını açın.

- **Temel Hesap Makinesi:** Hesap makinesi varsayılan olarak basit toplama, çıkarma, çarpma ve bölme hesaplamalarını gerçekleştirebilen temel bir hesaplama modu sunar.
- **Bilimsel Hesap Makinesi:** Bilimsel moda girmek için sağ alt köşedeki yayılma simgesine dokunun.
- **Kayıtlar:** Geçmişi görüntülemek için Kayıt'a gidin ve silmek için sağ üst köşedeki düğmeye dokunun.
- **Küçük pencere moduna girin:** Sol üst köşedeki düğmeye dokunun. Hesap Makinesi, küçük bir yüzen pencerede görüntülenir. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan hesaplanan değerleri başka bir uygulamada kullanabilirsiniz. Görünürlüğü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
- **Birim dönüştürme:** Uzunluk, alan, hacim, hız, ağırlık, sıcaklık, güç ve basınç gibi birimleri dönüştürebilirsiniz.

## Kayıt

Kaydedici, kayıt ve oynatma işlevleri sunar. Uygulama çekmecesine girin ve Kaydedici uygulamasını açın.

- Kayıt:
  - **Kayıt modunu seçin:**
    - Standart: Sesleri fazla işleme tabi tutmadan kaydeder. Çoğu genel durum için kullanılabilir.
    - Toplantı: Sesleri daha yüksek çıkarır. Toplantı veya ders gibi uzaktan kayıt yapmak için en uygundur.
    - Röportaj: Gürültüyü ortadan kaldırır. Röportaj yaparken olduğu gibi, cihazınızın yakınındaki sesleri kaydetmek için en uygun seçenektir.
  - **Kayıdı başlatın:** Kaydı başlatmak için başlat düğmesine dokunun.
  - **Kayıdı duraklatın:** Kaydı duraklatmak için duraklat düğmesine dokunun.
  - **Etiket ekle:** Etiket eklemek için bayrak düğmesine dokunun.
  - **Kayıt formatını ayarla:** Ana arayüzün sağ üst köşesindeki ayarları seçerek kayıt formatını (MP3/AAC/WAV) ayarlayabilirsiniz.
  - **Fotoğraf işareti önerisi:** Kayıt sırasında önerilen fotoğraf işaretlerini görmek için etkinleştirin.
- Kayıt oynatma ve yönetimi:
  - **Kayıdı oynat:** Oynatmak için kayda dokunun.

- **Kaydı sil:** Silinecek kayda uzun basın ve sil düğmesine dokunun.
- Kaydı paylaşmak, yeniden adlandırmak ve zil sesi olarak ayarlamak için sağ üst köşedeki menü simgesine dokunun.

## Notlar

Yapışkan notlar, hızlı notlar almanıza ve metinleri ve resimleri düzenlemenize olanak tanır.

- **Not ekle:** Not eklemek için artı düğmesine dokunun. Metin, albüm resimleri, fotoğraflar, ses tanırma, karalamalar, not defteri ve yapılacaklar listesi eklemeyi destekler. Notları silme, hatırlatıcılar ayarlama vb. işlemler yapılabilir.
- **Metin stillerini değiştirme:** Metinlerinizin stilini değiştirmek için "Aa" simgesine dokunun.
- **Notları ara:** Arama düğmesine dokunun ve aramak istediğiniz anahtar kelimeleri girin.
- **Notu silme:** Silmek istediğiniz nota uzun basın ve "sil" düğmesine dokunun.
- **Notu paylaşma:** Paylaşmak istediğiniz notu açın, sağ üst köşedeki paylaş düğmesine dokunun, paylaşım yöntemini seçin ve ardından sayfa istemine basarak .
- **Notlarınıza hatırlatıcı ekleyin:** Notu açın ve üst çubuktaki menü simgesine dokunun, ardından hatırlatıcıyı seçerek hatırlatıcının tarih ve saatini ayarlayın.
- **Notlarınıza çizimler ekleyin:** Notu açın ve notlarınıza çizimler ekleyebilirsiniz.

## Fotoğraflar

Tüm resimler ve videolar varsayılan olarak Galeri uygulamasına kaydedilir; bu uygulama albümleri, son silinen fotoğrafları ve fotoğraf düzenleme işlevlerini içerir.

- **Fotoğraflar:** Fotoğraflar ve videolar zaman çizelgesi liste görünümünde görüntülenir.
- **Albümler:** Bu, sık kullanılan albümleri, son silinen albümleri ve diğer albümleri içerir. Belirli listeleri ve fotoğrafları görüntülemek için albümlere dokunun.
- **Keşfet:** Bu, Akıllı kategori özelliğini ve Hikaye işlevini içerir. Akıllı kategori, fotoğrafları "kişiler", "yerler" ve "nesneler" ile diğer standartlara göre kategorize eder. Hikaye özelliği , belirli fotoğraflara göre otomatik olarak kişisel videolar oluşturur.
- **Dinamik Düzen:** İki parmağınızı kullanarak yakınlaştırın, boyut ekranını açın ve uygun bir görüntü düzeninin keyfini çıkarın.

## Saat

### Alarm

- **Alarm saati ekle:** Yeni bir alarm eklemek ve ayarlamak için aşağıdaki "+" düğmesine dokunun.
- **Alarm saati:** Saat ve dakikaları ayarlamak için kadrandaki sayıları sürükleyin.
- **Tekrar:** Pazartesi'den Pazar'a kadar seçebilirsiniz.

- **Zil sesi ve titreşim:** Sistem zil seslerinden veya yerel depolama alanından alarm saati zil sesini seçin ve titreşimi ayarlayın.
- **Etiket:** Alarm çaldığında ekranda bir alarm notu görüntülenir.
- **Erteleme:** Erteleme için dahili saati ayarlayın.
- **Alarmı sil:** Silmek istediğiniz alarma uzun basın ve "Sil"e dokunun.

## Dünya Saati

- **Bölge ekle:** Ekranın altındaki dünya simgesine dokunarak listeden şehirleri kontrol edin ve seçin.
- **Zaman karşılaştırması:** Eklediğiniz şehrin saatini görmek için kadradaki noktayı sürükleyin.
- **Hava durumu:** Şehir adına dokunduğunuzda hava durumu gösterilir.

## Kronometre

- **Başlat:** Zamanlayıcıyı başlatmak için başlat düğmesine dokunun.
- **Duraklat:** Zamanlayıcıyı duraklatmak için duraklat düğmesine dokunun.
- **İşaretle:** Sağ alt köşedeki bayrak düğmesine dokunarak işaretleyin.
- **Kayıtları sil:** Sol alt köşedeki sıfırlama simgesine dokunun.

## Zamanlayıcı

- **Geri sayım ekle:** Dakika ve saniyeleri girdikten sonra, geri sayımı başlatmak için başlat düğmesine basın.
- **Duraklat:** Geri sayımı duraklatmak için duraklat düğmesine dokunun.

## Telefonu Kopyala

"Telefonu klonla" özelliği, önceki telefonunuzdaki kişileri, arama kayıtlarını, metin mesajlarınızı, resimleri, sesleri, videoları, notları, uygulamaları, indirmeleri, belgeleri ve diğer verileri yeni telefonunuza hızlı bir şekilde aktarmanıza olanak tanır. Telefonu klonla özelliği ayrıca yerel yedekleme ve kurtarma da sağlar.

## Google Uygulamaları

Google tarafından desteklenen uygulamaların keyfini çıkarın. Daha fazla bilgi için [Google.com](https://www.google.com) adresini ziyaret edin.

## Google

İlgi alanlarınızı öğrenen araçlarla çevrimiçi içerik bulun. Kişiselleştirilmiş

beslemenizi açarak size özel içerik alın.

## **Chrome**

Chrome ile internette gezinin ve açık sekmelerinizi, yer imlerinizi ve adres çubuğu verilerinizi bilgisayarınızdan mobil cihazınıza aktarın.

## **Gmail**

Google'ın web tabanlı e-posta hizmetiyle e-posta gönderin ve alın.

## **Haritalar**

Yol tarifleri ve diğer konum tabanlı bilgileri alın. Google Haritalar'ı kullanmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

## **YouTube**

Cihazınızdan videoları izleyin ve yükleyin.

## **Drive**

Google Drive bulut hesabınıza kaydedilen dosyaları açın, görüntüleyin ve paylaşın.

## **Duo**

Bir görüntülü görüşme uygulaması, sizin için en önemli kişilerle bağlantı kurmanızı sağlar.

## **Fotoğraf**

Google Fotoğraflar ile fotoğraflarınızı ve videolarınızı Google Hesabınıza otomatik olarak kaydedin ve yedekleyin.

## **YouTube Music**

Google'ın yeni müzik uygulaması, aradığınız şarkıları ve videoları kolayca bulmanızı ve yeni müzikler keşfetmenizi sağlar.

## **Dosyalar**

Dosyalar, dosya tarama ve aktarım için bir dosya yönetimi uygulamasıdır.

## **Takvim**

Google Takvim, zaman yönetimi ve planlama için bir uygulamadır.

## **Asistan**

Google Asistan, yapay zeka tabanlı bir asistandır. Daha fazla bilgi için "[Google Asistan](#)" bölümüne bakın.

## Play Store

Play Store, çevrimiçi bir uygulama mağazasıdır. İhtiyacınız olan uygulamaları buradan yükleyebilirsiniz.

## Gelişmiş

**Telefonunuzla ilgili gelişmiş ipuçları hakkında bilgi edinin**

## Oyun

OxygenOS, oyun oynarken rahatsız edilmenizi önlemek ve size sürükleyici bir his ve deneyim sunmak için **Oyunlar özelliğini** sunar.

\*Oyunlar'daki bazı özellikler, farklı ülke ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

## Oyunlarım

Oyun listenizi görebilir, bildirimleri ve mesajları görüntüleyebilir ve kaydedilmiş oyun ekran görüntülerini inceleyebilirsiniz. Oyunlar bölümünde oyun ekleyebilir ve düzeni değiştirebilirsiniz. Oyun sürenizi ve oynama sıklığınızı **Oyun verileri** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

## Keşfet

Oyun önerileri için mükemmel oyun içerikleri sunar. En çok oynanan oyunlar ve trend olan oyunlar listelerini görebilirsiniz.

## Yorum

Farklı oyunlar için en yeni ve popüler değerlendirmeleri ve yorumları gösterir.

## Ayarlar

Tercihinize göre oyun ayarlarınızı özelleştirmek için **Oyunlar > Oyunlarım > Ayarlar**'a gidin.

## Genel

- **Oyun Araçları:** Kullanışlı oyun araçlarının bir koleksiyonu. Oyun oynarken ekranın sol üst veya sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak Oyun araçlarını açın.
  - WhatsApp, Discord ve Messenger'ı ekleyin: Oyunculara daha kullanışlı bir sosyal kanal sağlayın.
  - Performans ayarları: Düşük güç modu/ Dengeli mod/ ProGamer modu
  - Oyun odak modu: Oyun odak modunu açın.
  - Bildirim: Bildirim stilini ayarlayın.
  - Ekran kaydedici: Telefon ekranınızın videolarını (dokunma olayları dahil) sesle birlikte kaydetmenizi sağlar
  - Dokunma optimizasyonu: Oyuncuların Dokunma hassasiyetini ve Kaydırma hassasiyetini ayarlamasına olanak tanır ve daha zengin özelleştirme seçenekleri sunar (örneğin: bildirim çekmecesinde yanlış dokunma önleme ayarları vb.)
  - Sistem durumu: Gerçek zamanlı FPS/GPU/CPU verileri oyun içinde görüntülenebilir.
  - Ses değiştirici: Oyun oynarken sesinizi değiştirerek eğlenin ve gizliliğinizi koruyun. Bu beş popüler oyun ses değiştirme özelliğini destekler: PUBG/CODM/LOLM/Free Fire/Fortnite. Ses değiştirici Discord'da da kullanılabilir.
- **Oyun simgelerini "Oyunlar" a taşı:** Tüm oyunlarını Ana ekran veya uygulama çekmecesine yerine "Oyunlar" da görüntüle.
- **Ayarları Güncelle**

## Rahatsız Etmeyin

Bir mesajla rahatsız edilmek istemediğinizde, Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirin. Alarmlar ve ayarlar hariç, telefon bir bildirim aldığında çalmaz veya titremez. Bildirim çubuğuna kaydırın ve "Rahatsız Etmeyin" işlevini etkinleştirmek için dokununuz. Ayarlar için Rahatsız Etmeyin bölümüne bakın.

- **Aramaları hoparlörden cevapla:** Oyun oynarken aramalar otomatik olarak hoparlörden cevaplanır.
- **Bildirim stili:** Oyun modu açıkken bildirim görüntüleme modunu seçin. Dört mod vardır: Baş üstü bildirimler, Metin bildirimi, Madde işareti bildirimleri ve Engelle.
- **Parlaklık kilidi:** Oyun oynarken ekran parlaklığı otomatik olarak ayarlanmaz.

## Performans geliştirme

- **4D titreşim:** Senaryoya özel titreşim efektleriyle sürükleyici bir görsel-işitsel oyun deneyimi yaşayın.
- **Akıllı ağ değiştirme:** Mevcut ağ bağlantınız yavaş olduğunda otomatik olarak daha iyi bir ağa geçin. Bu, biraz mobil veri tüketebilir.

## Diğer

- **Hızlı başlatma:** Sık oynadığınız oyunları hızla başlatın.
- **Oyun odak modu:** E-spor uzmanları tarafından oluşturulan gelişmiş bir oyun modu. Bu mod, daha sürükleyici bir oyun deneyimi için tüm rahatsızlıkları engeller. Bu mod Hızlı ayarları, gezinme hareketlerini ve Oyun Araçlarını devre dışı bırakarak tüm oyun hatalarını ve kesintileri ortadan kaldırır.
- **Oyun filtreleri:** Oyunlarınıza gerçek zamanlı efektler uygulayın. Oyun filtreleri, oyun araçlarında mevcuttur ve PUBG MOBILE oyunları tarafından desteklenir.

## Uygulama Klonlayıcı

Farklı hesaplara giriş yapmak için uygulama için yeni bir kopya oluşturun.

**Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama Klonlayıcı**'ya gidin. Listede Uygulama Klonlayıcı'yı destekleyen uygulamalar gösterilecektir. Uygulama Klonlayıcı'yı açmak için uygulamaya dokununuz.

## Yeniden Başlatma, Güncelleme, Yedekleme, Kurtarma

OnePlus cihazınızı yükseltmeyi ve sıfırlamayı öğrenin

### Yeniden başlatma veya zorla yeniden başlatma

Çoğu sorun, cihazınızı aşağıdaki iki yolla yeniden başlatarak çözülebilir:

1. Cihaz açıkken, güç düğmesine ve ses açma düğmesine aynı anda basın, ardından "Yeniden Başlat"a dokunarak cihazı yeniden başlatın.
2. Cihaz açıkken, güç düğmesine ve ses açma düğmesine 10 saniye boyunca uzun basın; telefon kapanacaktır. Ardından, cihazı tekrar açmak için güç düğmesine basın.

### Sistem güncellemeleri

1. **Ayarlar > Cihaz hakkında > Yazılım güncellemesi** seçeneğine girin; ardından sistem güncellemeleri aramaya başlar.
2. Talimatları izleyerek indirme ve güncelleme işlemini gerçekleştirin.
3. Cihazınız güncelse, talimatlar görünmez.

### Yedekleme ve Geri Yükleme

Gerektiğinde bir yedekleme veya kurtarma oluřturun.

## Clone Phone ile yedekleme ve geri ykleme

**yapın.** Daha fazla bilgi iin Clone Phone blmne

bakın.

## Yedekleme ve kurtarma iin Google Drive'ı kullanın

### ● Yedekleme oluřturun

1. Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Hesap ekle'ye eriřin, Google hesabıyla oturum aın ve Hesap senkronizasyonunu etkinleřtirin.
2. Sistemin senkronizasyonu otomatik olarak tamamlamasını bekleyin.
3. Veri boyutu mobil veri kullanarak yedeklemek iin ok byk olabileceğinden, cihazınızı yedeklemek iin Wi-Fi ağıını kullanın.

### ● Yedeklemeyi Geri Ykleme: Fabrika ayarlarına sıfırlamadan sonra veya yeni bir cihaza getiğinizde, cihazda Google hesabınıza giriř yapın ve Hesap senkronizasyonunu etkinleřtirerek

## Fabrika ayarlarına sıfırlama

### ● Not:

1. Fabrika ayarlarına geri dnmek, tm uygulama verilerini, kiřileri, metin mesajlarını vb. siler. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan nce nemli verilerinizi yedekleyin.
2. "Tm verileri sil" seeneğini etkinleřtirilmiřse, telefonda ve yerel yedeklemede bulunan fotoğraflar ve belgeler gibi tm nemli dosyaların nce bařka bir cihaza kopyalandığından emin olun.

### ● Kullanım kılavuzu:

1. Ayarlar > Ek ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Telefonu sıfırla
2. Telefonu sıfırla seeneğine dokunun
3. řifreyi girin (řifre etkinse)
4. Fabrika ayarlarına sıfırlama iřlemi tamamlanana kadar bekleyin

## Eriřilebilirlik

Fiziksel engelli kiřilerin cihazı daha kolay kullanmasını saėlayan zel zellikler hakkında bilgi edinin.

## Aramaları sonlandırmak iin g dğmesine basın

**Ayarlar > Sistem ayarları > Eriřilebilirlik > Genel** blmne gidin ve ardından "Aramaları sonlandırmak iin g dğmesine basın" seeneğini etkinleřtirin. Bu, sadece g dğmesine basarak aramayı sonlandırmanızı saėlar.

## Büyütme

**Ayarlar > Ek ayarlar > Erişilebilirlik > Görme > Büyütme > Büyütme türü'ne gidin.**

### ● **Yakınlaştırmak için:**

1. Büyütmeyi başlatmak için önceden ayarlanmış kısayolu kullanın.
2. Ekran dokununuz.
3. Ekran üzerinde hareket etmek için iki parmağınızla sürükleyin.
4. Yakınlaştırma düzeyini ayarlamak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
5. Büyütmeyi durdurmak için kısayolu tekrar kullanın.

### ● **Geçici olarak yakınlaştırmak için:**

1. Büyütmeyi başlatmak için önceden ayarlanmış kısayolu kullanın.
2. Ekranın herhangi bir yerine dokunup basılı tutun.
3. Parmağınızı sürükleyerek ekran üzerinde hareket edin.
4. Büyütmeyi durdurmak için parmağınızı kaldırın.

## Renk düzeltme

**Ayarlar > Ek ayarlar > Erişilebilirlik > Görme** bölümüne gidin ve cihazınızda renklerin nasıl görüntüleneceğini ayarlamak için **Renk düzeltme** özelliğini etkinleştirin.

- **Kırmızı-yeşil:** Yeşil zayıf, deuteranomali
- **Kırmızı-yeşil:** Kırmızı zayıf, protanomali
- **Mavi-sarı:** Tritanomali
- **Gri tonlama:** Ekranınızdaki tüm renkler griye dönüşür

## Renk görme geliştirme

**Ayarlar > Ek ayarlar > Erişilebilirlik > Görme** bölümüne gidin ve en rahat görüntü efektleri için renk görmenize göre renkleri ayarlamak üzere **Renk görme geliştirme özelliğini** etkinleştirin.

- **Gri tonlama**
- **Kırmızı filtre**
- **Yeşil filtre**
- **Mavi filtre**
- **Kişiselleştirilmiş**

## **Renk ters çevirme**

**Ayarlar > Ek ayarlar > Eriřilebilirlik > Görme** bölümüne gidin ve ekran renklerini ters çevirmek için “Renk ters çevirme” seçeneğini etkinleştirin.

## **Yüksek kontrastlı metin**

**Ayarlar > Ek ayarlar > Eriřilebilirlik > Görme > Yüksek kontrastlı metin** seçeneğine gidin. Arka planla kontrastı artırmak için bu işlevi etkinleştirin.