



## Türkçe

### Kullanım Kılavuzu



Kılavuzu daha fazla dilde görüntülemek için QR kodunu cep telefonunuzla tarayın

### Bağlantı





1. Kulaklıkları açmak için (Akıllı Güç Açık) şarj kutusunun kapağını açmanız yeterlidir (kulaklıklar içerideyken)
2. Telefon Bluetooth'u açtıktan sonra, Eşleştirme için <IMIKI T13> öğesine tıklayın.

### Sıfırla

Kulaklıklarda herhangi bir bağlantı veya işlev sorunu varsa, lütfen kulaklıkları yeniden takın

1. Telefondaki BT eşleştirme bilgilerini silme.
  2. Kulaklıkları şarj etmek için şarj kutusuna alın.
  3. Güç açık ve bağlı değil durumundayken 5 kez tıklayın (herhangi bir L/R kulaklık) kulaklık eşleştirme bilgilerini silmek için.
- (Yukarıdaki işlem çalışmazsa, lütfen tekrar deneyin)

### Çalışma



- X1: Bir Kez Tıklayın  
X2: İki Kez Tıklayın  
X3: Üç Kez Tıklayın
- 2Sn: 2 saniye basılı tutun  
3Sn: 3 saniye basılı tutun  
5Sn: 5 saniye basılı tutun  
8Sn: 8 saniye basılı tutun

### Sorun Yönetimi

1. Bağlanabilir ancak ses yok:  
Ses seviyesi yalnızca medya cihazı üzerinden kontrol edilebilir. Lütfen telefonunuzun ses seviyesini kontrol edin.
2. Kulaklıklardan biri şarj edilemiyor:  
Kulaklıkların ve şarj kutusunun şarj kontaklarını temizleyin.
3. Kulaklıklardan biri bağlanmıyor:  
Kulaklıkları sıfırlayın.

Kulaklıklar şarj edilemiyorsa, lütfen garantiyi etkinleştirin ve yeni bir ürün göndermek için bizimle iletişime geçin.



Şarj arızalarını önlemek için lütfen kulaklıkların ve şarj kutusunun şarj temas noktalarını sık sık temizleyin.


### Güvenlik Talimatları

1. Ürünü aşırı sıcak ve soğuk ortamlardan uzak tutun, aküye ve devreye zarar verir.
2. Ürünün içine sıvı daldırmaktan kaçının.
3. Ürünü demonte etmeyin.
4. Ürünü temizlemek için konsantré kimyasal ürünler veya deterjanlar kullanmayın.
5. Yalnızca SV/IA güç kaynağı kullanın. Güç kaynağının bağlanması çok yüksek voltaj ciddi hasara neden olabilir.
6. Patlama tehlikesini önlemek için ürünü rastgele atmayın veya ateşe veya yüksek sıcaklığa yakın bir yere koymayın.




## Deutsch

### Bedienungsanleitung



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy, um das Handbuch in mehreren Sprachen anzusehen

### Verbindung





1. Um die Ohrhörer einzuschalten (Smart \* Power On) öffnen Sie einfach den Deckel der Ladeschale (wenn die Ohrhörer drin sind)
2. Nachdem Sie das Bluetooth-Telefon geöffnet haben, klicken Sie auf <IMIKI T13>, um das Pairing durchzuführen.

### Reset

Wenn die Ohrhörer Probleme mit der Verbindung oder der Funktion haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

1. Löschen Sie die BT-Kopplungsinformationen auf dem Telefon.
2. Nehmen Sie die Ohrstöpsel zum Aufladen in die Ladeschale.
3. Wenn das Telefon eingeschaltet und nicht angeschlossen ist, klicken Sie 5 Mal auf einen beliebigen Ohrhörer (L/R), um die Ohrhörer-Paarungsinformationen zu löschen. (Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)

### Bedienung



- X1: Einmal klicken  
X2: Zweimal klicken  
X3: Dreimal klicken
- 2S: Drücken und 2 Sekunden lang halten  
3S: Drücken und 3 Sekunden lang halten  
5S: Drücken und 5 Sekunden lang halten  
8S: Drücken und 8 Sekunden lang halten

### Problembehandlung

1. Kann angeschlossen werden, aber es gibt keinen Ton:  
Die Lautstärke kann nur über das Mediengerät geregelt werden. Bitte überprüfen Sie die Lautstärke Ihres Telefons.
2. Einer der Ohrstöpsel kann nicht aufgeladen werden:  
Entfernen Sie den Ladekontakt der Ohrstöpsel und das Ladegerhäuse.
3. Einer der Ohrstöpsel kann nicht verbunden werden:  
Setzen Sie die Ohrstöpsel zurück.


Wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können, aktivieren Sie bitte die Garantie und kontaktieren Sie uns, um ein neues Produkt zu erhalten.



Bitte entfernen Sie die Ladkontakte der Ohrstöpsel und der Ladeschale regelmäßig, um Ladefehler zu vermeiden.

### Sicherheitshinweise

1. Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebungen fern, da dies die Batterie und den Stromkreis beschädigen würde.
2. Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in das Produkt.
3. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.
4. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
5. Verwenden Sie nur ein 5V/1A-Netzteil. Der Anschluss einer zu hohen Spannung kann zu schweren Schäden führen.
6. Werfen Sie das Produkt nicht willkürlich weg und stellen Sie es nicht in die Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen, um die Gefahr einer Explosion zu vermeiden.



### Özellikler

Model: IMIKI T13  
Müzik Süresi: 4,5 Saat  
Bekleme Süresi: 60 Saat  
Kulaklıklar Pil: 3.7V 480mAh Mevcut  
Sistem: IOS/Android Su Geçirmezlik  
Derecesi: IPXS  
Şarj Bağlantı Noktası: Tip-C  
Frekans Bandı: 2.402MHz - 2.480MHz  
İletim Gücü: <= 10 dBm

### Elektrikli ve elektronik ekipmanların bertarafı

Üzeri çizili çöp kutusu, yasal olarak bu cihazları ayrıştırmamış belediye atıklarından ayrı olarak toplamakla yükümlü olduğunuz anlamına gelir. Artık çöp kutusuna veya sarı çöp kutusuna atılması yasaktır. Ürünler kalıcı olarak monte edilmiş piller veya akümülatörler içeriyorsa, atılmadan önce bunları çıkarılmalı ve pil olarak ayrı olarak atılmalıdır.

### Eski cihazları iade etme olanakları

Eski cihazların sahipleri, eski cihazların uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla, eski cihazların iadesi veya toplanması için kamu atık bertaraf makamları tarafından oluşturulan ve mevcut olan seçenekler çerçevesinde bunları teslim edebilirler.

### Veri koruma

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanların tüm son kullanıcılarına, eski ekipman üzerindeki kişisel verilerin silinmesinden sorumlu olduklarını belirtmek isteriz. imha edildi.

Biz IMIKI Co., Ltd. olarak, bu cihazın temel gerekliliklere uygun olduğunu beyan ederiz. Gereklilikleri ve AB Beyannamesi'nin diğer uygulanabilir hükümleri 2014/53/EU sayılı Radyo Ekipmanı Direktifine göre uygunluk ve RoHS Direktifi 2011/65/EU. Tam AB uygunluk beyanı için web sitesinde bulunabilir: <https://www.imikilife.com>

Üretici firması: IMIKI Co., Ltd.  
Adres: 1401F, Güney Bölgesi, Jingji Yujing Times Binası, Longgang Bölgesi, Shenzhen, Çin

### Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

### Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

### Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Hiermit erklären wir, IMIKI Co., Ltd., dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und den übrigen anwendbaren Bestimmungen der EU-Konformitätserklärung nach der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU entsprechen. Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der Website: <https://www.imikilife.com>

Hersteller: IMIKI Co., Ltd.  
Adresse: 1401F, South Area, Jingji Yujing Times Building, Longgang District, Shenzhen, China

80x70mm 书写纸 六折页 风琴折 正反面印刷