


PROJECTOR × **u**hale**OS**



Kullanma Kılavuzu

NETFLIX



YouTube

Disney+

prime video

Güvenlik Talimatları


Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu kılavuzda belirtilmeyen değişiklikler yapmayın veya ayarlar oluşturmayın. Talimatlara uyulmaması sonucu fiziksel hasar, veri kaybı veya başka bir zarar oluşursa garanti geçerli değildir.

1. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için cihazı yağmur veya neme maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı dolu nesneleri cihazın üzerine koymayın.
2. Cihazı masa örtüsü veya halı gibi yumuşak yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin; aksi takdirde yangın riski oluşabilir.
3. Cihazı aşırı tozlu, kirli ortamlara veya güçlü manyetik alan üreten cihazların yakınına koymayın.
4. Aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma deliklerini kapatmayın veya tıkamayın.
5. Cihazı hiçbir zaman kapalı bir alana yerleştirmeyin. Her zaman yeterli hava sirkülasyonu için çevresinde boşluk bırakın.
6. Cihazı doğrudan güneş ışığına, ısıya, büyük sıcaklık değişimlerine ve neme karşı koruyun. Aşırı sıcaklıklardan kaçının.
7. Cihaz uzun süre çalıştığında yüzeyi ısınabilir. Bu durumda cihazı hemen kapatın ve şarj cihazını çıkarın. Cihaz soğuduktan sonra kullanmaya devam edin.
8. Cihazı her zaman dikkatli bir şekilde kullanın. Lense dokunmaktan kaçının. Çocukların gözetim olmadan cihazı kullanmasına izin vermeyin.
9. Yalnızca üretici tarafından belirtilen aparatları veya aksesuarları kullanın.
10. Aşırı titreşimden kaçının, çünkü bu durum iç bileşenlere zarar verebilir.


Kutu İerięi




Projektör × 1



Kumanda
(Pil Takınız)




Gü Kablosu



HDMI




Kılavuz



Temizleme Aleti

İlk Bakış



Öneriler:

1. **Bulanık Görüntü**


Ana sayfadaki Ayarlar simgesine tıklayın – Ayarlar – Lens – Otomatik Odaklama Ayarları bölümünden görüntü netliğini ayarlayın.

En iyi netliği elde etmek için uzaktan kumandadaki odaklama tuşuna basın.

2. **Montaj Deliği**

Tek montaj deliğiyle çift kullanım tasarımına sahiptir. Projektör, standart kamera tripodu ve 1/4 inç vidalı projektör tripod standı ile uyumludur.

Uzaktan Kumanda




Not: Bluetooth uzaktan kumandanın eşleşen arayüzü, Eşleşen kılavuzu getirmek için "Ses girişi" düğmesine basın.


bluetooth uzaktan kumanda eşleştirme: Lütfen Uzaktan Kumandayı Projektöre yakın tutun, eşleştirmek için Sol düğmeyi ve Sağ düğmeyi üç saniye basılı tutun.



Getting Started



Güç kablosunu projektöre takın. Projektörü açmak için güç düğmesine basın.




Uzaktan kumanda üzerindeki "Odak" düğmesine basarak manuel odağı kullanın.

İpuçları:

Projektörün projektör ekranına yatay olduğundan emin olun.


Temizleme Yöntemi



1. Tornavidayı hazırlayın, vidaları sökün.



3. Projektörü pamuklu çubukla temizleyin.



4. Temizledikten sonra alt kapağı tekrar takın.


Ağ Ayarı

⚙️ Ana sayfadaki Ayar simgesine tıklayın - Ayar - Kablosuz ve Ağ - Kablolu veya Wifi - Ağa bağlan > Ağı seçin ve bağlanmak istediğiniz şifreyi yazın.



Bluetooth Ayarı

⚙️ Ana sayfadaki Ayar simgesine tıklayın - Ayar - Kablosuz ve Ağ - Bluetooth - Bluetooth cihazını arayın > Bağlanmak istediğiniz cihazı arayın ve eşleştirin.




CEC Ayarı

⚙️ Ana sayfadaki Ayar simgesine tıklayın - Ayar - Kablosuz ve Ağ - HDMI CEC - CEC > CEC'yi etkinleştirin, TV çubukları gibi CEC cihazları uzaktan kumanda ile uzaktan kontrol edilebilir.




Resim Ayarı

⚙️ Ana sayfadaki Ayar simgesine tıklayın - Ayar - Resim > Kişiselleştirilmiş resim ayarlarını gerçekleştirin, resim modunu değiştirin, göz koruma modunu ayarlayın, gürültü azaltma DLC'sini ayarlayın.



Ses Ayarı

⚙️ Ana sayfadaki Ayar simgesine tıklayın - Ayar - Ses > Makine sesinin ses kalitesi dengesini ayarlayın, ses modunu ayarlayın, AVC, surround efektini ayarlayın ve sesin çıkış cihazını ve çıkış formatını seçin.



Lens Ayarı

⚙️ Ana sayfadaki Ayar simgesine tıklayın - Ayar - Lens > Yansıtma yönünü, otomatik odaklamayı, kilit taşı düzeltmesini, dijital yakınlaştırmayı ayarlayın.




Cihaz Tercihi

Ana sayfadaki Ayar simgesine tıklayın - Ayar - Cihaz Tercihi > Dili değiştirin, tarih ve saati ayarlayın, klavye seçin, uyku zamanlayıcısını ayarlayın, cihaz bilgilerini kontrol edin, projektörü sıfırlayın, projektörü yeniden başlatın, işletim sistemi dökümünü whale OS yapın, enerji tasarrufu ayarlayın, menü zamanlayıcısı, konum, güç masaüstü.




Whale OS Yayınları

⚙️ Ana sayfadaki Ayar simgesine tıklayın - Ayar - Cihaz Tercihi - Whale OS Cast > Üç yansıtma yolu mevcuttur <TV Casting, DLNA, Miracast>




Uygulama Ayarı

⚙️ Ana sayfadaki Ayar simgesine tıklayın - Ayar - Uygulama Ayarı > Son açılan uygulamaları kontrol edin, tüm uygulamaları ve uygulama izinlerini görüntüleyin.




Ses Hizmeti

⚙️ Ana sayfadaki Ayar simgesine tıklayın - Ayar - Ses Hizmeti > Akıllı konuşmanın dil seçimi ve tınısı ayarlanabilir.




Yazılım Güncellemesi

⚙️ Ana sayfadaki Ayar simgesine tıklayın – Ayar – Yazılım Güncelleme > Yazılımı güncelleyin ve mevcut yazılım bilgilerini görüntüleyin.



Dosya Yönetimi


⚙️ U diskini yerleştirin, ana sayfadaki Dosya simgesine tıklayın. U diskinin video, ses, resim vb. içeriği okunabilir.



Bluetooth Hoparlör

⚙ Masaüstünde Bluetooth hoparlör simgesini bulun, Bluetooth hoparlör moduna girmek için tıklayın. Cep telefonunuzda makine adını arayın ve ardından eşleştirip bağlanın.

Ekranı kapatmak için <Ekranı kapatma> öğesine tıklayın ve ekran kapalı durumundan çıkmak için geri düğmesine basın.



Sinyal Kaynağı

Ana sayfadaki sinyal kaynağı simgesine tıklayın, HDMI ve AV giriş sinyal kaynağını seçin.



YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTIMEDYA ARAYÜZÜ

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress terimleri ve

HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

FCC AÇIKLAMASI:

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur.

Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmayabilir ve

(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir. Uyarı: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayınlarının alınmasında zararlı parazitlere neden oluyorsa ve bu durum ekipmanın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebiliyorsa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

RAlıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.

Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

ISED Açıklaması

Türkçe: Bu cihaz, İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS(ler)ine uygun, lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz girişime neden olamaz.
- (2) (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmelidir.

Dijital cihaz Kanada CANICES-3 ile uyumludur

(B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

Bu cihaz, RSS 102'nin 2.5 bölümündeki rutin değerlendirme sınırlarından muafiyeti ve RSS 102 RF maruziyetine uygunluğu karşılar, kullanıcılar RF maruziyeti ve uygunluk hakkında Kanada Bilgileri edinebilir.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen Kanada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

