

Güvenlik Bilgisi

Kıstlamalar

Bu ürün sadece iç mekân zemin temizliği için tasarlanmıştır. Lütfen açık havada kullanmayın (açık uçlu bir teras gibi), zemin yerine herhangi bir yüzeyde (kanepeler gibi), veya ticari veya endüstriyel bir ortamda

Lütfen ürünü engelsiz herhangi bir yüksek yüzeyde kullanmayın (örn. çatı katı, açık uçlu bir teras ve mobilya yüzeyi) Sıcaklık 4 C. veya daha yüksek olduğunda Lütfen ürünü kullanmayın 4 than'dan daha fazla veya zeminde herhangi bir sıvı veya yapışkan madde var Ürünü kullanmadan önce, yerlerinden kaçmak için kabloları yere koyun.

temizleyici çalışırken sürüklenir

Temizleyicinin çalışırken ve değerli eşyaların çalışırken tıkanmasını önlemek için hafif çökmelerden kaynaklanan hasarlar. Lütfen kırılabilir nesnelere ve ihtimalleri temizle temizleyiciyi açmadan önce zemin (vazolar ve plastik torbalar gibi)

Çocuklar, cihazla oynamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.

Bu cihaz indirgenmiş kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır

fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekler veya deneyim ve bilgi eksikliği

Cihazın kullanımını hakkında denetleyici talimatı

güvenliklerinden sorumlu kişi (CB)

Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yeteneklerin azalması veya cihazda bir cihazın kullanımı ile ilgili denetim veya talimat verilmiştir.

güvenli bir şekilde ve tehlikeleri anlayan. Çocuklar, Cihaz. Temizlik ve kullanıcı bakımı olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. denetleme (AB)

Lütfen ana fırça temizleme araçlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Ne olursa olsun temizleyicinin üzerine herhangi bir nesne (çocuklar ve evcil hayvanlar dahil) koymayın, çalışıp çalışmadığı

Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçaları

Temizleyiciyi herhangi bir yanıcı nesne (yanıcı sigara izmariti gibi) kullanmayın

Süpürgeyi pelüş halılarda kullanmayın (süpürge bazılarında iyi çalışmayabilir

koyu renkli halılar da)

Temizleyiciyi sert veya keskin nesnelere (dekorasyon atıkları, cam gibi) temizlemek için kullanmayın.

ve tırmıklar)

Temizleyiciyi mesafe lazer sensörünün kapağında, kapağın üzerindeki

ana ünite veya çarpışma tamponu

- Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce cihazı kapatmalı ve fiş prizden çıkarmalıdır.
- Ürünün herhangi bir parçasını temizlemek için ıslak bir bez veya herhangi bir sıvı kullanmayın
- Paspas modülünü halılarda kullanmayın
- Lütfen ürünü kılavuza göre kullanın. Mproper kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar kullanıcı tarafından karşılanacaktır

Pil ve Şarj

UYARI

- Pili şarj etmek için sadece sökülebilir besleme ünitesini kullanın
- Pili veya kenetlenme şarj cihazını keyfi olarak sökme, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın
- Lütfen şarj cihazını ıslak tutun (ıslama plakaları gibi)
- Pili hurdaya çıkarmadan önce cihazdan çıkarmalıdır
- Pili çıkarırken cihazın elektrik bağlantısını kesilmelidir.
- Pili güvenli bir şekilde imha edilmelidir. Lütfen atık pilleri atmayın.
- Şarj cihazının şarj aletini ıslak bir bez veya ıslak ellerle silmeyin veya temizlemeyin.
- Şebeke kablolu hasar görmüşse, üretici, servis acentesi tarafından değiştirilmelidir.
- Lütfen temizleyicinin seviyati dıgi olduğundan ve orijinal ambalajın tavsiye edildiğinden emin olun
- Uzun süre kullanılmadan bırakılırsa, temizleyiciyi tamamen şarj ettikten ve kapatıldıktan sonra serin ve kuru bir yerde saklayın. Pili'nin deşarj olmasını önlemek için en az üç ayda bir şarj edin

Name of Product: Robotic Vacuum Cleaner
MODEL: RLS5-BL1
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China



dreame

dreame

BOT D9 MAX

Robotik Elektrik Süpürgesi Kullanım Kılavuzu



Lütfen ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileriki kullanımlar için saklayın.

Dreame Bot D9 Max Robot Vakum ve Paspas

KURULUM: Ürünün kurulumu için öncelikle şarj ünitesini evinizde en az eşya değişikliği yapacağınızı varsaydığınız odada ve yine yerini değiştirmeyeceğiniz düşündüğünüz bir bölümüne şarj ünitesini yerleştiriniz. Şarj ünitesi sağdan, soldan ve ön kısmında cihazın rahat hareket edebileceği belirli bir miktar boş alan olmalıdır. Robot süpürgenizi üniteye yerleştiriniz ve güç tuşu ile açınız.-Mobil cihazınızdan APP STORE ya da PLAY STORE 'dan "MI HOME" uygulamasını telefonunuza indiriniz.-Mi hesap bilgilerinizi girip oturum açınız. Mi hesabınız yoksa mi hesabı oluşturmanız gerekmektedir.-Mi hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ alt köşede Profil-Ayarlar-Bölge kısmından "TÜRKİYE" seçiniz. Daha sonra tekrar uygulamaya girişi yapınız.-Sağ üst kısımda Cihaz ekle yada "+" işaretinden cihazınızı bulup seçiniz. Temizlik aletleri - Robot Süpürge – Dreame Bot D9 Max cihazını seçiniz. Ürünü seçtikten sonra süpürge üzerinde yan yana yer alan 2 adet tuşa aynı anda 3-4 saniye basılı tutalım ve sesli uyarıyı duyduktan sonra elimizi



tuşlardan çekelim. Bu işlemden sonra ekranda ki menüden Sonra ki seçeneği tıklayalım. Bu işlemden sonra süpürge evimizde ki Wi-Fi ağını bulacak eğer bulamazsa resetleme işleminden sonra Bluetooth ve Wi-Fi telefonunuzda aktif mi kontrol ediniz. Kurulumla ilgili yüklemek ekranı başlayacaktır. Bu ekranın tamamlanmasını ve yeni menünün gelmesini bekleyelim. Açılan ekranda cihazda bir isim vererek Sonra ki seçeneğine tıklayarak ilerleyelim. Ürünün kurulumu tamamlandı. Temizliğe başla komutu ile çalıştırabilirsiniz. Maksimum emiş. Yeterli tedarik 4,000Pa* üstün emiş. D9 Max, Nidec fırçasız motor ve aerodinamik hava kanalı tasarımı ile kırı kolayca almak için üstün emiş sağlar. 4 kademeli emiş ile farklı temizlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanabilir. Kapsamlı süpürme.



Genişletilmiş fırça.


Genişletilmiş 16,8 cm ana fırça ve yüzer V şekilli fırça ile derin çatlaklardan ve halılardan küçük tozları alır. Yepyeni tarak dış tasarımı, saçın doluşma riskini azaltarak bakımı kolaylaştırır. Gücü artırır.

Birinci sınıf performans.

D9 Max, halıları algılamak otomatik olarak maksimum emiş gücünü artırır. Halılar ve zemin arasında kolaylıkla geçiş yapar, nadiren sıkışır ve çoğu parçacığı alır.

Yol gösterir. LiDAR ile.

360° lazer navigasyon teknolojisi taramasına sahip D9 Max, ilk çalıştırmasında evinizin katının düzenlenebilir bir haritasını oluşturur. Bu arada, duvardan duvara rastgele ping-pong yapmak yerine sistemli bir şekilde temizler. Aynı anda iki görevi yerine getirir.



D9 Max kiri veya lekeleri tek seferde çıkarır. Uygulamada temizlik için yeniden kullanılabilir mikrofiber pedler ve ayarlanabilir 3 seviyeli su hacmi, sorunsuz bir temizlik deneyimi sunar. Tek şarjla 250m²'ye* kadar temizler. D9 Max, 5.200 mAh pil, 570 ml süper boyutlu toz deposu ve 270 ml su deposuyla geniş alanları temizleyebilir. Uygulamada ayarlayın. Biraz kestir. Biraz dinlenin, D9 Max evinizi uygulamada inşa edecek ve tam olarak nerede ve nasıl temizlemek istediğinizi söylemenize izin verecek. Şarj eder, geçer ve algılar. Güç azaldığında şarj olur, kaldığı yerden devam eder. 20 mm bariyerleri aşar. Merdivenlerden düşmekten kaçınır.

