



xiaomi



Mi Smart Band 5 Strap Mi Smart Band 5 Kayışı Kullanıcı Kılavuzu

Teknik Özellikler

Ürün Yüksekliği: 25 Milimetre

Ürün Genişliği: 15 Milimetre

Ürün Boyutları: 25,5 x 1,5 x 2,5 cm; 16 gram

Kullanım Talimatları

Fitness Takip Aracını Yükleme


1. Fitness takip aracının bir ucunu kayışın ön tarafından yuvaya sokun.

2. Fitness takip aracını yuvaya tamamen itmek için baş parmağınızla diğer uca bastırın.



Fitness Takip Aracını Kaldırma

Kayışı bileğinizden çıkarın, her iki ucundan tutun ve fitness takip aracı ile kayış arasında küçük bir boşluk görene kadar kayışı çekin. Fitness takip aracı kayışın ön tarafındaki yuvasından çıkarmak için parmağınızı kullanın.



Temizlik, Bakım ve Onarım

Günlük kullanım sırasında lütfen smart band'ı bileğinize çok sıkı takmayın ve temas bölgesini kuru tutun. Ayrıca kayışı düzenli olarak su ile temizlemelisiniz. Cildinizdeki temas bölgesinde kızarıklık veya şişlik belirtileri varsa ürünü kullanmayı derhal bırakın ve tıbbi yardım alın.

Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları

- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Bu bandın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Bandı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.



xiaomi

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Güvenlik Bilgileri

- Bandın yüzeyini çizmek için sert veya sivri nesnelere kullanmayın, aksi takdirde band hasar görebilir.
 - Günlük kullanım sırasında, bilekliği çok sıkı takmaktan kaçınınız ve temas alanını kuru tutmaya çalışınız. Lütfen kordonu düzenli olarak suyla temizleyiniz.
 - Cildinizdeki temas bölgesinde kızarıklık veya şişme belirtileri varsa lütfen ürünü kullanmayı derhal bırakınız ve tıbbi yardım alın.
- Not:** Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevleri ürün iyileştirmeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle iletişime geçiniz.

Üretici Firmamız:

Ünvanı: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresi: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China