


尺寸：284X110mm

F72 Çok Fonksiyonlu Fan Kullanım Kılavuzu



AKG TELEKOMÜNİKASYON AKSESUARLARI DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES:YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK CAD. EGS BUSINESS
PARK NO:12 İÇ KAPI NO:26
BAKIRKÖY /İSTANBUL
İLETİŞİM: (535) 505 42 69
AKGTELEKOM@GMAIL.COM
Ürünün 2 yıl garantisi vardır.

Ürün Parametresi

- 1.Marka Adı:SMATE
- 2.Model NO:F72
- 3.Malzeme:ABS/Donanım/PCBA
- 4.Pil voltajı: 7.4V
- 5.Pil kapasitesi: 4000mAh(2 seri devre)
- 6.Pil gücü: 29.6W
- 7.Şarj voltajı/akımı: 5V = /2000mA (±20%)
- 8.Motor hızı: DC8.4V/130000R
- 9.Çalışma gücü: ≤200W Max
- 10.Ürün boyutu: 40*69*141mm
- 11.Ürün ağırlığı:280g
- 12.Yönetici standardı: GB4706.1-2005/GB4706.27-2008
- 13.Denetim : kalifiye ürün
- 14.Menşe yeri : Shenzhen, Çin

Ürün Bileşeni

- ① Fonksiyon gösterge ışığı
- ② Fan düğmesi
- ③ Hız seçimi
- ④ Şarj göstergesi
- ⑤ C Tipi şarj bağlantı noktası
- ⑥ Kısa emiş nozulu
- ⑦ Uzun emiş nozulu
- ⑧ Saç fırçası emme başlığı
- ⑨ Toz emme borusu
- ⑩ Vakum kabı
- ⑪ Filtre elemanı
- ⑫ Elektrikli süpürge kapağı

Fonksiyon çalışması

1. Fan düğmesi: fanı açmak için güç düğmesine uzun basın, varsayılan minimum hıza ulaştığında, fanı kapatmak için güç düğmesine uzun veya kısa basın.
 2. Hız ayarı seçimi: Fan açıldığında, ayar düğmesini kaydırın hızı kademeli olarak artırmak için "+" yönünde kaydırın, ayar düğmesini hızı sonsuza kadar düşürmek için "-" yönü... döngüsü.
 3. Tip-c şarj portu: Fan gövdesi üzerindeki Type-c şarj portu fanı şarj edebilir.
- Not:
- A. Fan herhangi bir hızda açıldığında, güç düğmesine uzun veya kısa basın fanı kapatabilir.
- B. Bu ürün kullanım sırasında şarjı desteklemez.

Gösterge ekranı

1. Fonksiyon gösterge ışığı: Fan çalışırken, çalışma gösterge ışığı (beyaz) açık.
2. Şarj gösterge ışığı: Ürün şarj olurken, şarj göstergesi ışığı (kırmızı) yanar ve tamamen şarj olduğunda şarj gösterge ışığı (kırmızı) söner.
3. Düşük pil göstergesi: Pil gücü düşük olduğunda, çalışma göstergesi ışığı güç kapatılınca kadar yanıp söner (işlev aşağıdaki işlemlerden sonra yeniden başlatıldığında, çalışma gösterge ışığı 10 kez yanıp söner ve işlev kullanılamaz).

Şarj akımı/zamanı

Şarj akımı 2000mA'dır (±20%) ve tamamen şarj olması yaklaşık 3 saat sürer.

Tam pil kullanım süresi

Fan en düşük hızda yaklaşık 120 dakika ve en yüksek hızda yaklaşık En yüksek hızda 12 dakika.

Önlemler

- 1.Lütfen satın aldıktan sonra 2 saatten fazla şarj edin.
- 2.Pilin zarar görmesini önlemek için lütfen her üç ayda bir şarj edin.
- 3.Bu ürünün uzun süre kullanmayacağınız, lütfen cihazı tam olarak şarj edin. ürünü depolamadan önce.
- 4.Bu ürün 6 yaşından küçük çocukların veya engelli kişilerin tek başına kullanmasına izin vermeyin.
- 5.Bu ürünün banyolarda veya yüzme havuzlarında kullanmayın.
- 6.Fan kanatlarını ve sökülebilir davlumbazları doğrudan suyla yıkamayın.
- 7.Hava giriş kapağına keskin nesnelerin sokulmasına izin verilmez.
- 8.Hava girişinin herhangi bir şeyi örtmesi yasaktır.

Standart ürün yapılandırması:

Fan*1 adet, Şarj kablosu*1 adet, Elektrikli süpürge/Emiş başlığı*1, set Kılavuz*1 adet, Nitelikli sertifika*1 adet

Aksesuarların montaj yöntemi



Kısa emme nozulunu takın

Saat yönünde döndürerek kısa emme nozulunu takın




Uzun emme nozulunu takın

Saat yönünde döndürerek uzun emme nozulunu takın


Elektrikli süpürge başlığı montajı

- ① Toz emme borusunu vakum kabına bağlayın
- ② Filtreyi vakum kabına yerleştirin
- ③ Vakum kabı kapağını şu şekilde sıkın saat yönünde dönmek
- ④ Bağlamak için saat yönünde döndürün fan gövdesine elektrikli süpürge




Saç fırçası elektrikli süpürgesinin emiş başlığını takın

- ① Saç fırçası emme nozulunun toz emme borusuna bağlayın
- ② Toz emme borusunu vakum kabına bağlayın
- ③ Filtreyi vakum kabına yerleştirin
- ④ Vakum kabı kapağını saat yönünde çevirerek sıkın
- ⑤ Saç fırçasını bağlamak için saat yönünde döndürün fan gövdesine elektrikli süpürge



Vakumla temizleme



Elektrikli süpürge kapağını saat yönünün tersine çevirerek söküp, dışarı çıkarın filtre elemanı ve toz haznesindeki toz ve kalıntıları temizleyin ve filtre elemanı.