



Kullanım Kılavuzu

# Mi Electric Scooter 1S

Mi Elektrikli Scooter 1S  
DDHBC05NEB



## İçindekiler

### **Başlarken**

- 5** Ürüne Genel Bakış
- 5** Paket İçeriği
- 6** Montaj ve Kurulum
- 7** Scooter'ınızı Şarj Etmek
- 9** Mi Home'a Bağlanmak
- 12** Nasıl Sürülür
- 14** Güvenlik Bilgileri
- 21** Katlama ve Taşıma
- 21** Disk Freninin Ayarlanması
- 22** Lastik Valf Sapı
- 22** Scooter'ınızı Kilitlemek
- 22** Şifre Belirlemek



## İçindekiler

- 23** Kullanılması Planlanan Ülkeler
- 26** Geri Dönüşüm
- 28** Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
- 29** Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
- 30** Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
- 30** Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi



## Ürüne Genel Bakış

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevleri ürün iyileştirmeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen [www.mi.comsayfasını](http://www.mi.comsayfasını) ziyaret edin.

Detaylı bilgiler için lütfen şuraya gidin:

[www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

## Kullanım Kılavuzu

### Paket İçeriği

Kullanım Kılavuzu	Önemli Bilgiler	Özellikler
-------------------	-----------------	------------

Tıpkıllı Ayar Anahtarı	Vida	Güç Adaptörü	Uzartma Başlığı	Tekerlek
------------------------	------	--------------	-----------------	----------



## Montaj ve Kurulum

1.Gidon sapını yukarı katlayın, sabitleyin ve bisiklet ayağını indirin.



2.Gidonu sapa takın.



3.T şeklindeki Alyen anahtarıyla gövdenin her iki tarafındaki vidaları sıkın.





## Scooter'ınızı Şarj Etmek

Şarj cihazındaki LED kırmızıdan (şarj oluyor) yeşile (damlama şarjı) değiştiğinde scooter tamamen şarj olur.



1.Lastik kapağı yukarı kaldırın



2.Güç adaptörünü şarj girişine takın





3.Şarj tamamlandığında fişi çekin.



4.Lastik kapağı geri koyun.





## Mi Home'a Bařlanmak

1. Scooter açıldıđında etkinleřtirilmeden bip sesi ıkarılmaya devam eder ve hızı 10 km/s ile sınırlıdır.



2. Uygulamayı indirip kurmak için karekodu taratın.

•Uygulama Avrupa'da Xiaomi Home olarak görölür (Rusya hari). Cihazınızda gösterilen uygulama adı varsayılan olarak alınmalıdır.





3. Mi Home / Xiaomi Home uygulamasını açın.



4. Sağ üst köşedeki "+" işaretine tıklayın, ve sonrasında cihazınızı eklemek için yönlendirmeleri takip edin.

Not: Uygulama versiyonu güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama versiyonuna dayanan talimatları takip edin.





5. Scooter'ınızı ilk kullanım için etkinleřtirmek için uygulama ekranındaki talimatları izleyin.



6. Scooter etkinleřtirilene kadar bip sesi durmayacaktır.





## Nasıl Sürülür

1. Uyarı: Kask, dirseklilik ve dizlik takın.



2. Bir ayağınız scooter tahtasında kalacak şekilde, diğerini yavaşça yere vurun



3. Gaz pedalı, serbest seyir hızı 5 km/s'yi aştığında çalışır.



4. Ani bir fren için gaz pedalını bırakın ve fren kolunu sıkın.



5. Direksiyonu çevirmek üzere dönüş yaptıkça vücudunuzu eğin ve gidonu yavaşça döndürün



6. Park ederken bisiklet pedalını bırakın.





## Güvenlik Bilgileri

- Engellerden her zaman uzak durun.




- Kasislerde, asansör kapısı eşiklerinde, engebeli yollarda veya diğer düz olmayan yüzeylerde sürerken hızınızı 5-10 km/s arasında tutun.





- Bahsi geen yzeylerde daha iyi ayarlama yapmak iin dizinizi hafife bkn
- Emniyet risklerine karı dikkatli olun
- Baınızı kapı erevelerine, asansrlere ve diğerk ba st engellere arpmaktan kaının.



- Scooter'ınızın yanında yrrken gaza basmayın.





- Araç ve yayalara izin verilen trafik yollarında ve yerleşim alanlarında sürmeyin



- Direksiyon yönünü yüksek hızdayken aniden değiştirmeyin.



- Tehlikeli hareketler yapmayı denemeyin.



- Gidonun üzerine çanta veya başka ağır şeyler asmayın. Tek ayak üzerinde sürmeyin.



- Yokuş aşağı inerken hızlanmayın ve yavaşlamak için zamanında fren yapın. Dik bir yokuşla karşılaştığınızda, scooter'dan inip itmeniz gerekir.





- Scooter'ı çalıştırırken cep telefonu kullanmayın veya kulaklık takmayın.



- Tehlikeli hareketler yapmayı denemeyin.
- Yağmurlu havada sürmeyin. Su birikintilerinden veya diğer (sulu) engellerden geçmeyin.





- Çocuklar dahil, kimseye birlikte sürmeyin.



- Ayaklarınızı arka çamurlukta tutmayın.



- Disk frene dokunmayın.






- Tehlikeli hareketler yapmayı denemeyin.



- Sürüş sırasında gidonu bırakmayın.

- Sürerken merdivenlerden inip çıkmayı ve engellerin üzerinden atlamayı denemeyin.





## **Katlama ve Taşıma**

1.Gidon sapını tutun, emniyet kancasını açmak için saat yönünün tersine çevirin ve hızlı bırakma kolunu açın.

2.Kayışı ve tokayı hizalayın ve kancalayın

3.Taşımak üzere, gidon sapını ya bir elinizle veya her iki elinizle tutun.

Aç

4.Kayış kolunu çamurluk üzerindeki tokadan ayırın.

## **Disk Freninin Ayarlanması**

Ayarlamadan önce, scooter'ın kapalı olduğundan ve şarj olmadığından emin olun.

Fren çok sıkıysa/gevşekse, kaliper üzerindeki vidayı gevşetmek için 4 mm Alyen anahtarını kullanın. Ardından fren hattını hafifçe ayarlayın (açıkta kalan uzunluğu azaltın/artırın) ve vidayı tekrar sıkın.



## Lastik Valf Sapı Valf Kapağı

Valf kapağını sökün.	Uzatma başlığını lastik supap sapına bağlayın.	Lastiği şişirmek için pompayı bağlayın.
----------------------	--	---

## Scooter'ınızı Kilitlemek Kilitleme - Kilit Açma

Scooter kilitlendiğinde motor kilitlenecek ve far otomatik olarak kapanacaktır ve kontrol panelinde bir simge görüntülenecektir.

## Şifre Belirlemek

Buraya dokunun>"Daha Fazla Ayar">"Şifre Belirle"

Not: Şifre ayarlanmazsa, scooter'ın kilidi herhangi bir telefondan Mi Home/ Xiaomi Home uygulamasıyla açılabilir. Scooter'ı aldıktan sonra en kısa sürede uygulamada şifreyi belirlediğinizden emin olun. Şifrenizi unutmanız durumunda lütfen [www.mi.com](http://www.mi.com) adresine gidin veya yardım için satış sonrası departmanımızla iletişime geçin.



Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Ninebot (Changzhou) Tech Vo., Ltd.

Adres: 16F-17F, Block A, Building 3, Changwu Mid Road 18#, Wujin  
Dist, Changzhou, Jiangsu

Ülke: P. R.China



## Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin.



## **Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları**

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın.

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve



kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

## **Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım**

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.



## **Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar**

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

## **Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi**

### **Teknik Özellikler**

Ürün model numarası: DDHBC05NEB

Menzil: 30km

Tırmanma kabiliyeti: 0.14

Nominal güç: 250W

Lastikler: 8.5" ön ve arka pnömatik lastikler



Denetleyici akım sınırı: 17A>0.5A

Maks. yük: 100kg

Sürücü yaşı: 16-50 yaş

Depolama sıcaklığı: -20°C ila 45°C

Şarj süresi: 5.5 saat

Maks. hız: 25km/sa (Her mod için maks. hız: Yaya modu: 5km/sa; D: 20km/sa; S: 25km/sa)

Ağırlık: 12.5kg

Fren: E-ABS ve disk freni

Maks. güç: 500W

Denetleyici düşük gerilim koruması: 29V>0.5V

Motor tipi: Fırçasız DC motor

Sürücü yüksekliği: 120cm-200cm

Çalışma sıcaklığı: -10°C ila 40°C

Giriş Koruma sınıfı: IP54



## **Pil Özellikleri**

Pil tipi: Lityum iyon pil

Nominal kapasite: 7650mAh/275Wh

Maksimum şarj gerilimi: 42VDC

Deşarj sıcaklık aralığı: -20 ~+50

Döngüsel yaşam süresi: %70'in üzerinde güç ile 500 şarj döngüsü

Pil modeli: NE1003-H

Nominal gerilim: 36VDC

Şarj sıcaklık aralığı: 0 ~+40

Pil ağırlığı: 1.6kg

## **Adaptör Özellikleri**

Çıkış gücü: 71W

Çıkış akımı: 1.7A

Çıkış gerilimi: 42V

DC kablo bağlantı noktası tipi: Özel 8.0\*1.6mm



Giriş akımı: 2A MAKS.

Giriş gerilimi: 100-240VAC 50/60Hz

DC kablo uzunluğu: 2m

### **Enerji Tüketimi**

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.



# EC DECLARATION OF CONFORMITY

## Equipment

Product: Mi Electric Scooter 1S  
 Model: DDHBC05NEB  
 SKU No.: FBC4019GL/ FBC4029FR/ BHR4523UK  
 ID No.: 25699 (for Global version) / 27269 (for French version) / 29213 (for British version)  
 Series No.: XXXXX/YYYYYYYY (XXXXX=ID No., Y=any number from 0-9, YYYYYYYY is irregular number generated randomly, not for any configuration difference)  
 Product Photo: Global version for example:



## Manufacturer

Name: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.  
 Address: 16F-17F, Block A, Building 3, Changwu Mid Road 18#, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu  
 Country: China

**This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.**

**Authorized representative:** Certification Experts B.V., Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, The Netherlands.

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU and amending directive (EU)2015/863	<input checked="" type="checkbox"/>
Machinery Directive (MD)	2006/42/EC	<input checked="" type="checkbox"/>

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Notify Body
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019	TÜV Rheinland
EN ISO 12100:2010	TÜV Rheinland
EN 17128:2020	TÜV Rheinland
EN 300 328 V2.2.2	TÜV Rheinland
EN 301 489-1 V2.2.3	TÜV Rheinland
EN 301 489-17 V3.2.4	TÜV Rheinland
EN IEC 61000-6-1:2019	TÜV Rheinland
EN IEC 61000-6-3:2021	TÜV Rheinland
EN 62479:2010	TÜV Rheinland
EN IEC 63000:2018	TÜV Rheinland

Signed for and on behalf of *Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.*  
 Place and date of issue: *16F-17F, Block A, Building 3, Changwu Mid Road 18#, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China*  
*2021/07/19*

Signature: *Crystal Zhuang*

Name, function: *Crystal Zhuang/ Certification Manager*

